


Nelec deurvideo

Het fabrieksschema, dat u zocht, staat op de volgende pagina.










Groothandel Nelec heeft voor alle tweedraads deurcommunicatie van BTicino zeer duidelijke Nederlandse schema's en gebruiksaanwijzingen gemaakt. U vindt alles op www.nelec.com.

Als u BTicino deurcommunicatie koopt bij Nelec, krijgt u voor ieder project een aansluitschema op maat, worden de buitenposten in elkaar gezet en zijn alle videofoons voorgeprogrammeerd. De monteur kan direct aan de slag en als hij een vraag heeft, krijgt hij bij Nelec iemand met verstand van zaken aan de lijn. Alle informatie staat duidelijk op www.nelec.com.



Klik op deze pagina voor meer informatie over dit product.



nelec

INTERCOM MADE EASY



The Bticino factory file you're looking for is on the next page.

Specialized wholesaler Nelec has made excellent manuals in Dutch for all BTicino two-wire intercom components. Get more information on this product by clicking this page.



wholesaler Nelec BV
intercom made easy


www.nelec.com

Gyroscoopweg 106
 1042 AX Amsterdam
 Postbus 20674
 1001 NR Amsterdam

e-mail info@nelec.com

Telefoon	020-6 352 350
Verkoop	020-6 352 351
Administratie	020-6 352 352
Techniek	020-6 352 353
Offertes	020-6 352 357





Attenzione: Le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.

Caution: Installation, configuration, starting-up and maintenance must be performed by qualified personnel


Attention: Les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.

Achtung: Die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden

Atención: Las operaciones de instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento han de ser efectuadas por personal cualificado

Opgelet: Laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud door gekwalificeerd personeel verrichten

Atenção: As operações de instalação, configuração, colocação em serviço e manutenção devem ser realizadas por pessoal qualificado



- **Vecchio impianto a campanello**

Impianto esistente con 3 fili e sola chiamata.

- **Old system with bell**

Existing system with 3 wires and just call.

- **Ancienne installation à sonnette**

Installation existante à 3 fils et un seul appel.

- **Alte Klingelanlage**

Vorhandene 3-Leiter Anlage nur mit Ruffunktion.

- **Vieja instalación con timbre**


Instalación existente con 3 hilos y una llamada.

- **Oude deurbelinstallatie**

Bestaande 3-adige installatie met alleen een oproepfunctie.

- **Antiga instalação em campainha**

Instalação existente com 3 fios e somente chamada.



- **Nuovo impianto citofonico**

Impianto realizzato senza modifiche ai 2 fili esistenti: chiamata, videocitofono e serratura.

- **New door entry system**

System made without modifications to the 2 existing wires; call, video handset and electric door lock.

- **Nouvelle installation phonique**

Installation réalisée sans modifications sur les 2 fils existants: appel, vidéophone, et serrure électrique.

- **Neue haustelefonanlage**

Anlage ohne Änderungen an den vorhandenen 2 Leiter: Ruffunktion, Gegensprechanlage und elektrisches Schloss.

- **Nueva instalación interfónica**

Instalación realizada sin las modificaciones a los 2 hilos existentes: llamada, videoportero y cerradura eléctrica.

- **Nieuwe deurtelefooninstallatie**

Installatie aangelegd zonder wijzigingen aan de 2 bestaande aders: oproep, beeldhuistelefoon en elektrisch deurslot.

- **Nova instalação do intercomunicador**

Instalação realizada sem modificar os 2 fios existentes: chamada, intercomunicador vídeo e fechadura eléctrica.

* Acquistabile separatamente

* Can be purchased separately

* Vendu séparément

* Auf Anfrage getrennt erhältlich


* A la venta por separado

* Apart verkrijgbaar

* Adquirível separadamente

- Cavi e distanze (mm²)
- Cables and distances (mm²)
- Câbles et distances (mm²)
- Kabeln und Abstände (mm²)


- Cables y distancias (mm²)
- Kabels en afstanden (mm²)
- Cabos e distâncias (mm²)



		BTicino L4669 0,35 mm ²		BTicino C9881U/5E AWG24 UTP5 0,28 mm ²		BTicino 336904 0,28 mm ²	One PTT 278 TP 5/10	OneSYT + Digital TP 5/10	OneSYT + Num TP 5/10	GIGA TW CAT5E AWG24 8/10	One SYT + Num TP 6/10	Cable ARB.6060-1 6/10	Cable EV6R 6/10	1 mm ²
A	50 m	140 m	145 m	200 m	200 m		150 m		200 m	200 m		50 m		-
B	50 m	115 m	80 m	200 m	115 m		80 m		200 m	200 m		50 m		-
C	50 m	100 m	65 m	200 m	100 m		65 m		200 m	200 m		50 m		-
D	30 m	30 m	-	50 m	30 m		-		-	-		-		100 m

- Schema monofamiliare
- One-family diagram
- Schéma mono-familial
- Schema Einfamilienhaus

- Esquema monofamiliar
- Schema eensgezins
- Esquema monofamiliar




• A	Pulsante locale apertura serratura.
B	Chiamata al piano.
S+ S-	18 V; 4 A impulsivo. 250 mA mantenimento (30 Ω max).
• A	Door lock release local pushbutton.
B	Floor call.
S+ S-	18 V; 4 A impulsivo. 250 mA holding current (30 Ω max).
• A	Bouton local ouverture serrure.
B	Appel à l'étage.
S+ S-	18 V; 4 A impulsifs. 250 mA entretien (30 Ω max).
• A	Lokale Schlossöffnungstaste.
B	Etagenruf.
S+ S-	18 V; 4 A impulsstrom. 250 mA Haltestrom (30 Ω max).

• A	Pulsador local apertura cerradura.
B	Llamada al piso.
S+ S-	18 V; 4 A por impulsos. 250 mA mantenimiento (30 Ω max).
• A	Lokale knop opening slot.
B	Oproep aan verdieping.
S+ S-	18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud (30 Ω max).
• A	Botão local de abertura da fechadura.
B	Chamada ao piso.
S+ S-	18 V; 4 A instantâneos. 250 mA continuos (30 Ω max).

- Schema bifamiliare 1
- Two-family diagram 1
- Schéma bi-familiale 1
- Schema Zweifamilienhaus 1

- Esquema bifamiliar 1
- Schema tweegezins 1
- Esquema bifamiliar 1




• A	Pulsante locale apertura serratura.
B	Chiamata al piano.
S+ S-	18 V; 4 A impulsivi. 250 mA mantenimento (30Ω max.).
• A	Door lock release local pushbutton.
B	Floor call.
S+ S-	18 V; 4 A impulsive. 250 mA holding current (30Ω max.).
• A	Bouton local ouverture serrure.
B	Appel à l'étage.
S+ S-	18 V; 4 A impulsifs. 250 mA entretien (30Ω max.).
• A	Lokale Schlossöffnungstaste.
B	Etagenruf.
S+ S-	18 V; 4 A impulsstrom. 250 mA Haltestrom (30Ω max.).

• A	Pulsador local apertura cerradura.
B	Llamada al piso.
S+ S-	18 V; 4 A por impulsos. 250 mA mantenimiento (30Ω max.).
• A	Lokale knop opening slot.
B	Oproep aan verdieping.
S+ S-	18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud (30Ω max.).
• A	Botão local de abertura da fechadura.
B	Chamada ao piso.
S+ S-	18 V; 4 A instantâneos. 250 mA continuos (30Ω max.).

- Schema bifamiliare 2
- Two-family diagram 2
- Schéma bi-familiale 2
- Schema Zweifamilienhaus 2


- Esquema bifamiliar 2
- Schema tweegezins 2
- Esquema bifamiliar 2



- Il secondo posto interno ed il configuratore 3501/1 devono essere acquistati separatamente.
- The second internal unit and the 3501/1 configurator must be purchased separately.
- Le deuxième poste internes et le configurateur 3501/1 doivent être achetés séparément.
- Die zweite Hausstation und der Konfigurator 3501/1 werden getrennt verkauft.
- La segunda unidad interior y el configurador 3501/1 se han de comprar por separado.
- De tweede binnenpost en de configurator 3501/1 moeten apart worden gekocht.
- A Segunda unidade interna e o configurador 3501/1 devem ser adquiridos separadamente.

- Opzione serratura a relè
- Relay door lock option
- Option serrure à relais
- Option Relais-Schloss



- Opción cerradura de relé
- Optie relaisslot
- Opção trinco de relê



• A	Pulsante locale apertura serratura.
S+ S-	18 V; 4 A impulsivi. 250 mA mantenimento (30 Ω max).
• A	Door lock release local pushbutton.
S+ S-	18 V; 4 A impulsive. 250 mA holding current (30 Ω max).
• A	Bouton local ouverture serrure.
S+ S-	18 V; 4 A impulsifs. 250 mA entretien (30 Ω max).
• A	Lokale Schlossöffnungstaste.
S+ S-	18 V; 4 A impulsstrom. 250 mA Haltestrom (30 Ω max).


• A	Pulsador local apertura cerradura.
S+ S-	18 V; 4 A por impulsos. 250 mA mantenimiento (30 Ω max).
• A	Lokale knop opening slot.
S+ S-	18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud (30 Ω max).
• A	Botão local de abertura da fechadura.
S+ S-	18 V; 4 A instantâneos. 250 mA continuos (30 Ω max).

- Dati dimensionali
- *Dimensional data*
- *Données dimensionnelles*
- *Maße*



- Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente.
- *Recommended height, unless different regulations are specified.*
- Hauteur conseillée sauf autre norme en vigueur.
- *Empfohlene Höhe falls die gesetzlichen Vorschriften nichts anderes vorschreiben.*
- Altura recomendada salvo normativa vigente diferente.
- *Aanbevolen hoogte behoudens andere normen in voege.*
- Altura aconselhada a não ser se a norma em vigor for diferente.


- Campo di ripresa
- *Field of view*
- *Éclairage cadrage caméra*
- *Aufnahmebereich*
- *Campo de filmación*
- *Campo de filmagem*
- *Opnameveld*



- Posto esterno
- *Entrance panel*
- Poste extérieure
- *Türstation*

- 1 - Telecamera**
- 2 - LED illuminazione campo di ripresa**
- 3 - Morsetti di collegamento**
- 4 - Pulsanti di chiamata**
- 5 - LED connessione attiva**
- 6 - LED indicazione porta aperta**
- 7 - Microfono**
- 8 - Regolazione microfono**
- 9 - Regolazione altoparlante**
- 10 - Switch mono/bifamiliare**
- 11 - Pannello LED per illuminazione pulsante di chiamata**
- 12 - Sede dei configuratori**
- 13 - Sensore di luminosità per retroilluminazione notturna**
- 14 - Altoparlante**

- Placa exterior
- *Externe plaats*
- Unidade externa



- 1 - Camera**
- 2 - Viewing field lighting LED**
- 3 - Connection clamps**
- 4 - Call pushbuttons**
- 5 - Active connection LED**
- 6 - Open door notification LED**
- 7 - Microphone**
- 8 - Microphone adjustment**
- 9 - Loudspeaker adjustment**
- 10 - One-family/two-family switch**
- 11 - LED panel for call pushbutton lighting**
- 12 - Configurator socket**
- 13 - Brightness sensor for night backlighting**
- 14 - Loudspeaker**



- 1 - Caméra**
- 2 - Voyant éclairage champ de cadrage**
- 3 - Bornes de branchement**
- 4 - Boutons d'appel**
- 5 - Voyant connexion active**
- 6 - Voyant indication porte ouverte**
- 7 - Micro**
- 8 - Réglage micro**
- 9 - Réglage haut-parleur**
- 10 - Commutateur mono/bi-familial**
- 11 - Panneau Voyant d'éclairage bouton d'appel**
- 12 - Logement des configurateurs**
- 13 - Capteur de luminosité pour rétro-éclairage nocturne**
- 14 - Haut-parleur**

- | | |
|---|---|
| 1 - Kamera | 1 - Camera |
| 2 - LED Beleuchtung des Aufnahmefelds | 2 - Led verlichting camerabereik |
| 3 - Anschlussklemmen | 3 - Aansluitklemmen |
| 4 - Ruftasten | 4 - Oproepknoppen |
| 5 - LED Verbindung aktiv | 5 - LED verbinding geactiveerd |
| 6 - LED Anzeige Tür offen | 6 - LED aanduiding deur geopend |
| 7 - Mikrophon | 7 - Microfoon |
| 8 - Einstellung des Mikrofons | 8 - Regeling microfoon |
| 9 - Einstellung des Lautsprechers | 9 - Regeling luidspreker |
| 10 - Switch Ein-/Zweifamilienhaus | 10 - Schakelaar een-/tweegezins |
| 11 - LED-Tafel zur Beleuchtung der Ruftaste | 11 - LED paneel voor verlichting oproepknop |
| 12 - Sitz der Konfiguratoren | 12 - Plaats van de configuratoren |
| 13 - Helligkeitssensor zur nächtlichen
Rückbeleuchtung | 13 - Lichtsensor voor achtergrondverlichting 's nachts |
| 14 - Lautsprecher | 14 - Luidspreker |

- | |
|--|
| 1 - Telecámara |
| 2 - LED iluminación campo de grabación |
| 3 - Bornes de conexión |
| 4 - Pulsadores de llamada |
| 5 - LED conexión activada |
| 6 - LED indicación puerta abierta |
| 7 - Micrófono |
| 8 - Regulación del micrófono |
| 9 - Regulación del altavoz |
| 10 - Switch mono/bifamiliar |
| 11 - Panel LED para iluminación pulsador de
llamada |
| 12 - Alojamiento de los configuradores |
| 13 - Sensor de luminosidad para retroiluminación
nocturna |
| 14 - Altavoz |

- | |
|---|
| 1 - Câmara de vídeo |
| 2 - LED de iluminação do campo de filmagem |
| 3 - Bornes de conexão |
| 4 - Botões de chamada |
| 5 - LED de conexão ativa |
| 6 - LED indicação de porta aberta |
| 7 - Microfone |
| 8 - Regulação do microfone |
| 9 - Regulação do altifalante |
| 10 - Interruptor mono/bifamiliar |
| 11 - Painel LED para iluminação do botão de
chamada |
| 12 - Sede dos configuradores |
| 13 - Sensor de luminosidade para retroiluminação
noturna |
| 14 - Altifalante |

- Posto interno
- Video internal unit





L'immagine rappresenta il dispositivo con tutte le funzioni abilitate. Verifica sul manuale installatore come abilitare le funzioni.

I manuali completi sono disponibili sul sito:
www.bticino.com

- 1 -** Display 7" (16 : 9)
- 2 -** Tasto spegnimento
- 3 -** Data e ora
- 4 -** Esclusione suoneria
- 5 -** Attivazione Studio professionale
- 6 -** Microfono
- 7 -** Azioni rapide
- 8 -** Guide tattili per non vedenti
- 9 -** Tasto connessione:
l'accensione del led verde lampeggiante indica una chiamata in arrivo
l'accensione del led verde fisso indica la comunicazione in corso
- 10 -** Autoaccensione/Ciclamento:
alla pressione del tasto il LED rosso si accende
- 11 -** Tasto Preferiti:
alla pressione del tasto il LED rosso si accende (Configurazione base = LUCE SCALE. Per una diversa configurazione fare riferimento alla tabella della configurazione fisica alle pagine successive.)
- 12 -** Tasto apertura serratura:
alla pressione del tasto il LED rosso si accende
- 13 -** Stato presenza note:
Led rosso lampeggiante = nuova/e note non lette
- 14 -** Stato Esclusione chiamata:
Led rosso acceso = Suoneria chiamata disattivata
- 15 -** Funzioni (compaiono solo le icone delle funzioni configurate)
- 16 -** Sede dei configuratori
- 17 -** Configuratore J1: estrai per alimentazione supplementare
- 18 -** Configuratore J2: Master/Slave, estrai per Slave
- 19 -** Microinterruttore ON/OFF di terminazione di tratta
- 20 -** Presa mini USB per aggiornamento Firmware dispositivo
- 21 -** Altoparlante
- 22 -** Morsetti (1 - 2) per alimentazione supplementare
- 23 -** Morsetti per il collegamento al BUS SCS 2 FILI
- 24 -** Morsetti (--) per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano
- 25 -** Morsetti (1 - 5M) per il collegamento di una suoneria supplementare. Devi effettuare il collegamento punto - punto sui morsetti delle suonerie supplementari





The image shows the device with all its functions enabled. Check on the Installer Manual how to enable the functions.

The complete manuals are available on the website:
www.bticino.com

- 1 -** 7" (16 : 9) display
- 2 -** OFF key
- 3 -** Date and time
- 4 -** Bell exclusion
- 5 -** Office activation
- 6 -** Microphone
- 7 -** Quick actions
- 8 -** Tactile guides for the blinds
- 9 -** Connection key:
*The green LED flashes to indicate an incoming call
The green LED comes on steady to indicate that there is an active call*
- 10 -** Auto-switching on/Cycling:
The red LED turns on when the key is pressed
- 11 -** Favorites Key:
*The red LED turns on when the key is pressed
(Basic configuration = STAIRCASE LIGHT. For a different configuration refer to the physical configuration table in the following pages.)*
- 12 -** Door lock release key:
The red LED turns on when the key is pressed
- 13 -** Message status:
Red LED flashing = new unread note/s
- 14 -** Call Exclusion Status:
Red LED on = Call bell disabled
- 15 -** Functions (only the icons for the configured functions are displayed)
- 16 -** Configurator seat
- 17 -** Configurator J1: remove for additional power supply
- 18 -** J2 configurator: Master/Slave, remove for Slave
- 19 -** Line termination ON/OFF micro-switch
- 20 -** Mini USB socket for device Firmware update
- 21 -** Loudspeaker
- 22 -** Additional power supply clamps (1 - 2)
- 23 -** 2 WIRE SCS/BUS connection clamps
- 24 -** Clamps (--) for the connection of an external call to the floor pushbutton
- 25 -** Additional bell connection clamps (1 - 5M) Point-to-Point connections are required on the clamps of the additional bells

- Poste interne
- Hausstation





L'image représente le dispositif avec toutes les fonctions activées.
Vérifier dans le Manuel Installateur le mode d'activation des fonctions.

Les manuels complets sont disponibles sur le site:
www.bticino.com

- 1 - Écran 7" (16:9)**
- 2 - Touche d'extinction**
- 3 - Date et heure**
- 4 - Exclusion sonneries**
- 5 - Activation Bureau**
- 6 - Micro**
- 7 - Actions rapides**
- 8 - Guides tactiles pour non-voyants**
- 9 - Touche connexion :**
l'allumage du voyant vert clignotant indique la présence d'un appel entrant
l'allumage du voyant vert fixe indique la communication en cours
- 10 - Auto-allumage/Cyclage :**
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume
- 11 - Touche Favoris :**
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume (Configuration de base = LUMIÈRE ESCALIER. Pour une configuration différente, faire référence au tableau de la configuration physique dans les pages suivantes.)
- 12 - Touche d'ouverture serrure:**
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume
- 13 - État présence notes :**
Voyant rouge clignotant = nouvelle(s) note(s) non lue(s)
- 14 - État Exclusion appel:**
Voyant rouge allumé = Sonnerie appel désactivée
- 15 - Fonctions (seules les icônes des fonctions configurées s'affichent)**
- 16 - Logement configurateurs**
- 17 - Configurateur J1 : extraire pour alimentation supplémentaire**
- 18 - Configurateur J2: Master/Slave, extraire pour Slave**
- 19 - Microinterrupteur ON/OFF de terminaison de ligne**
- 20 - Prise mini USB de mise à jour Firmware dispositif**
- 21 - Haut-parleur**
- 22 - Bornes (1 – 2) d'alimentation supplémentaire**
- 23 - Bornes de branchement au BUS SCS 2 FILS**
- 24 - Bornes (- $\frac{1}{2}$ -) de branchement d'un bouton externe d'appel à l'étage**
- 25 - Bornes (1 - 5M) de branchement d'une sonnerie supplémentaire** Le branchement doit être effectué point - point sur les bornes des sonneries supplémentaires





Das Bild stellt eine Vorrichtung mit allen aktivierte Funktionen dar.
Sehen Sie im Installationshandbuch nach, wie die Funktionen aktiviert werden.

Die vollständigen Handbücher können von dieser Webseite herunter geladen werden: www.bticino.com

- 1 - Display 7" (16:9)**
- 2 - Ausschalttaste**
- 3 - Datum und Uhrzeit**
- 4 - Ausschluss des Läutwerks**
- 5 - Freigabe Büro-Funktion**
- 6 - Mikrofon**
- 7 - Schnellfunktionen**
- 8 - Taktile Hilfe für Sehbehinderte**
- 9 - Anschlusstaste:**
Das Blinken der grünen Led meldet einen eintreffenden Anruf
Das Aufleuchten der grünen Led meldet Gespräch im Gang
- 10 - Selbstschaltung/Taktierung:**
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
- 11 - Taste Favoriten:**
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf (Basis-Konfiguration = TREPPENLICHT. Um die Konfiguration zu ändern, siehe Tabelle der physischen Konfiguration auf der nachfolgenden Seite.)
- 12 - Taste Schlossöffner:**
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
- 13 - Status Nachrichten vorhanden:**
Rate Led blinkt = neue nicht gelesene Nachricht/en
- 14 - Status Ausschluss des Anrufs:**
Rate Led leuchtet = Anruflingel deaktiviert
- 15 - Funktionen (es werden nur die Symbole der konfigurierten Funktionen angezeigt)**
- 16 - Sitz der Konfiguratoren**
- 17 - Konfigurator J1: für eine zusätzliche Stromversorgung abziehen**
- 18 - Konfigurator J2: Master/Slave, abziehen für Slave**
- 19 - Mikroschalter ON/OFF für den Streckenabschluss**
- 20 - Mini-USB-Steckbuchse zur Aktualisierung der Firmware der Vorrichtung**
- 21 - Lautsprecher**
- 22 - Klemmen (1 - 2) für eine zusätzliche Stromversorgung**
- 23 - Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-DRAHT**
- 24 - Klemmen (- $\frac{1}{2}$ -) zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste**
- 25 - Klemmen (1 - 5M) zum Anschluss an ein zusätzliches Läutwerk Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen des zusätzlichen Läutwerks erfolgen**

- Unidad interior
- Intern punt





La imagen representa el dispositivo con todas las funciones habilitadas.
Busque en el manual del instalador cómo habilitar las funciones.

Los manuales completos están disponibles en la web:
www.bticino.com

- 1 - Pantalla 7" (16 : 9)**
- 2 - Tecla apagado**
- 3 - Fecha y hora**
- 4 - Exclusión timbre**
- 5 - Activación Oficina Profesional**
- 6 - Micrófono**
- 7 - Acciones rápidas**
- 8 - Guías táctiles para invidentes**
- 9 - Tecla conexión:**
 - el encendido del led verde parpadeante indica una llamada entrante
 - el encendido del led verde fijo indica la comunicación en curso
- 10 - Autoencendido/Visualización cíclica:**
 - al presionar la tecla el LED rojo se enciende
- 11 - Tecla Favoritos:**
 - al presionar la tecla el LED rojo se enciende
 - (Configuración base = LUZ ESCALERAS. Para una configuración distinta, consulte la tabla de la configuración física en las páginas sucesivas.)
- 12 - Tecla apertura cerradura:**
 - al presionar la tecla el LED rojo se enciende
- 13 - Estado presencia notas:**
 - Led rojo parpadeante = nueva/s notas no leída/s
- 14 - Estado Exclusión llamada:**
 - Led rojo encendido = Timbre llamada desactivado
- 15 - Funciones (aparecen solamente los iconos de las funciones configuradas)**
- 16 - Alojamiento configuradores**
- 17 - Configurador J1: extraiga para alimentación adicional**
- 18 - Configurador J2: Master/Slave, extraiga para Slave**
- 19 - Microinterruptor ON/OFF terminal de tramo**
- 20 - Toma mini USB para actualización del firmware del dispositivo**
- 21 - Altavoz**
- 22 - Bornes (1 - 2) para alimentación adicional**
- 23 - Bornes para la conexión al BUS SCS 2 HILOS**
- 24 - Bornes (- $\frac{1}{2}$ -) para la conexión de un pulsador externo de llamada a la planta**
- 25 - Bornes (1 - 5M) para la conexión de un timbre adicional. Ha de efectuar la conexión punto - punto en los bornes de los timbres adicionales**





De afbeelding toont het apparaat met ingeschakelde functies.
Raadpleeg de installatiehandleiding voor de inschakeling van de functies.

De complete handleidingen zijn verkrijgbaar op de website:
www.bticino.com

- 1 - Display 7" (16 : 9)**
- 2 - Uitschakeltrots**
- 3 - Datum en tijd**
- 4 - Uitsluiting beltoon**
- 5 - Activering professionele studio**
- 6 - Microfoon**
- 7 - Sneltoetsen**
- 8 - Tastgeleiders voor blinden**
- 9 - Toets verbinding:**
 - de groene led knippert om een binnenkomende oproep aan te geven
 - de groene led brandt om een lopend gesprek aan te geven
- 10 - Automatische inschakeling/cyclische weergave:**
 - bij een druk op de toets gaat de rode led branden
- 11 - Toets Favorieten:**
 - bij een druk op de toets gaat de rode led branden
 - (Standaardconfiguratie = TRAPHUISVERLICHTING. Voor een andere configuratie raadpleeg de tabel met de fysieke configuratie op de volgende pagina's.)
- 12 - Toets slotongrendeling:**
 - bij een druk op de toets gaat de rode led branden
- 13 - Status notities aanwezig:**
 - Rode led knippert = nieuwe notitie(s)
- 14 - Status uitsluiting oproep:**
 - Rode led brandt = Beltoon oproep gedeactiveerd
- 15 - Functies (uitsluitend de iconen van de geconfigureerde functies worden weergegeven)**
- 16 - Plaats van de configuatiemodules**
- 17 - Configurator J1: uitnemen voor extra voeding**
- 18 - Configurator J2: Master/Slave, uitnemen voor Slave**
- 19 - Microschakelaar ON/OFF van beëindiging traject**
- 20 - Mini-USB-aansluiting voor de update van de firmware van het apparaat**
- 21 - Luidspreker**
- 22 - Aansluitklemmen (1 - 2) voor extra voeding**
- 23 - Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-DRAADS BUS**
- 24 - Morsetti (- $\frac{1}{2}$ -) voor de verbinding van een externe knop op de etage**
- 25 - Aansluitklemmen (1 - 5M) voor de verbinding van een extra beltoon. Verricht een punt - punt verbinding op de aansluitklemmen van de extra beltonen**

• Unidade interna






A imagem representa o dispositivo com todas as funções ativadas.
Verifique no manual do instalador como ativar as funções

Os manuais completos estão disponíveis no sítio:
www.bticino.com



- 1** - Ecrã 7"(16 : 9)
- 2** - Botão de desligar
- 3** - Data e hora
- 4** - Exclusão da campainha
- 5** - Ativação do Estúdio profissional
- 6** - Microfone
- 7** - Ações rápidas
- 8** - Guias táteis para não videntes
- 9** - Botão de ligar:
 - o acendimento do led verde intermitente indica uma chamada em chegada
 - o acendimento do led verde fixo indica a comunicação em andamento
- 10** - Autoacendimento e Ciclamento:
 - ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
- 11** - Botão Preferido:
 - ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
(Configuração básica = LUZ DAS ESCADAS. Para uma configuração diferente, roga-se consultar a tabela da configuração física nas próximas páginas.)
- 12** - Botão de abertura da fechadura:
 - ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
- 13** - Estado de presença de notas:
 - Led vermelho intermitente = nova (s) nota (s) não lida (s)
- 14** - Estado de Exclusão de chamada:
 - Led vermelho aceso = Campainha de chamada desativada
- 15** - Funções (aparecem apenas os ícones das funções configuradas)
- 16** - Alojamento configurador
- 17** - Configurador J1: extraí para alimentação adicional
- 18** - Configurador J2: Master/Slave, extraí para Slave
- 19** - Microinterruptor ON/OFF de término de trecho
- 20** - Tomada mini USB para atualização do Firmware do dispositivo
- 21** - Altifalante
- 22** - Bornes (1 - 2) para alimentação adicional
- 23** - Bornes para a conexão ao BUS SCS DE 2 FIOS
- 24** - Bornes (-⁺6-) para a conexão de um botão externo de chamada no piso
- 25** - Bornes (1 - 5M) para a conexão de uma campainha adicional. Você deverá fazer a conexão – ponto a ponto - nos bornes das campainhas adicionais

- **Installazione posto esterno**
- **Entrance panel installation**
- **Installation du poste extérieur**
- **Installation der Türstation**

- **Instalación de la placa exterior**
- **Installatie externe plaats**
- **Instalação da unidade externa**



- A** - Prima dell'installazione assicurarsi che la vite sia completamente avvitata.
A - Before installing make sure that the screw is completely tightened.
A - Avant l'installation, s'assurer que la vis soit complètement vissée.
A - Vor der Installation sicherstellen, dass die Schraube richtig festgeschraubt ist.
A - Antes de la instalación, compruebe que el tornillo esté completamente enroscado.
A - Vóór de installatie controleren of de schroef volledig vastgedraaid is.
A - Antes da instalação verificar se o parafuso está completamente atarraxado.




- La telecamera non deve essere installata di fronte a grandi sorgenti luminose, oppure in luoghi dove il soggetto ripreso rimanga molto in controluce.
 - Le telecamere a colori presentano, in condizioni di scarsa luminosità, una sensibilità inferiore rispetto alle telecamere in bianco/nero. Si consiglia pertanto, in ambienti poco illuminati di prevedere una fonte di illuminazione aggiuntiva.
-
- *The camera must not be installed in front of large light sources, or in places where the subject viewed remains in deep shadow.*
 - *In poor lighting conditions colour cameras are less sensitive than black/white cameras. An extra lighting source should be added in poorly lit rooms.*
-
- La télécaméra ne doit pas être installée en face de fortes sources lumineuses, ou bien dans des endroits où le sujet pris reste très à contre-jour.
 - Les télécaméras couleurs présentent, dans des conditions de faible luminosité, une sensibilité inférieure aux télécaméras noir/blanc. Il est donc conseillé, dans des milieux peu éclairés, de prévoir une source de lumière supplémentaire.
-
- *Die Kamera darf nicht vor starken Lichtquellen oder an Orten installiert werden, wo das Subjekt sich im Gegenlicht befindet.*
 - *Farbkameras besitzen bei schlechter Beleuchtung eine geringere Empfindlichkeit als Schwarz/Weiß Kameras. Wir empfehlen daher eine zusätzliche Beleuchtungsquelle vorzusehen.*
-
- La telecámara no debe ser instalada delante de fuentes luminosas grande en lugares en donde el individuo filmado se encuentre demasiado en contraluz.
 - Las telecámaras en colores presentan, en condiciones de escasa luminosidad, una sensibilidad inferior respecto a las telecámaras en blanco/negro. Por lo tanto es aconsejable en ambientes escasamente iluminados prever una fuente de iluminación extra.
-
- *Installeer de camera niet tegenover grote lichtbronnen of op plaatsen waar de opname van het onderwerp door sterk tegenlicht wordt gestoord.*
 - *Camera's met kleuren zijn bij een zwakke verlichting minder gevoelig dan zwart-wit camera's. Daarom is het raadzaam om zwak verlichte omgevingen van extra verlichting te voorzien.*
-
- A câmara não deve ser montada diante de fortes fontes de luz, ou então em lugares onde o elemento que deve ser filmado fique muito em contraluz.
 - As câmaras em cores apresentam, quando há pouca luminosidade, uma sensibilidade inferior em relação às câmaras em branco e preto. Portanto, recomenda-se, quando os ambientes forem pouco iluminados providenciar uma fonte de iluminação adicional.

- Se si manifestasse il disturbo del fischio, (effetto Larsen), ridurre prima la potenza del microfono  , agendo con un cacciavite sul potenziometro corrispondente, fino ad un livello accettabile. Qualora il fenomeno persista, agire sul potenziometro dell'altoparlante  in modo da eliminare l'inconveniente. Se il volume è troppo basso, aumentare prima il volume dell'altoparlante ed eventualmente anche quello del microfono, tenendo presente che è preferibile una trasmissione chiara e priva di disturbi, che una al limite dell'innescò (Larsen).
- *In case of a whistle (Larsen effect), first reduce the microphones  power, adjusting the corresponding potentiometers with a screw driver, until an acceptable level is reached. Should the whistle persist, adjust the loudspeakers  volume in order to eliminate the trouble. If the volume is too low level then, increase first the potentiometer of the loudspeaker and secondly the one for the microphone, bearing in mind that a clear and noise free reception is preferable than one just before whistling (Larsen).*
- Lors de sifflement (effet de Larsen), reduire d'abord la puissance du micro  sur le potentiomètre correspondant, à l'aide d'un tournevis, jusqu'à l'obtention d'un niveau satisfaisant. Si le sifflement persiste, régler le potentiomètre du hautparleur  jusqu'à l'élimination de celui-ci. Si le volume est trop bas, augmenter d'abord la puissance du haut-parleur et éventuellement celle du micro, en considérant qu'une réception claire et sans parasite est préférable à une communication à la limite de l'accrochage (effet de Larsen).
- *Beim etwaigen Auftreten eines Pfeiftones (Larsen-Effekt), zuerst die Lautstärke des Mikrophones  bis auf einen annehmbaren Wert herabsetzen, indem man das entsprechende Potentiometer mit einem Schraubendreher einstellt. Sollte die Störung weiterhin bestehen, dann das Potentiometer des Lautsprechers  bis zur Beseitigung des Pfeiftones einstellen. Ist die Lautstärke nun zu niedrig, dann zuerst die des Lautsprechers und erst danach evtl. auch die des Mikrophones erhöhen, wobei ein deutlicher und störungsfreier Empfang einem an der Störungsgrenze liegendem (Larsen-Effekt) vorzuziehen ist.*
- Si se manifesta el silbido de acoplamiento, (efecto Larsen), reducir primero la potencia del micrófono  , girando con un destornillador el potenciómetro correspondiente, hasta obtener un nivel aceptable. Si el fenómeno persistiera, regular el potenciómetro del altavoz  hasta eliminar la interferencia. Si el volumen es demasiado bajo, aumentar primero el volumen del altavoz y eventualmente también el del micrófono, teniendo en cuenta que es preferible una transmisión clara y limpia de interferencias, que una al límite del acople (Larsen).
- *Als er een fluittoon hoorbaar is (effect van Larsen): verminder eerst het vermogen van de microfoon  met behulp van een schroevendraaier zijn stroomregelaar zo te regelen dat de geluidssterkte van het gefluistert geluid aanvaardbaar is. Als het verschijnsel niet verdwijnt, dan moet u ook de stroomregelaar van de luidspreker  bijstellen. Als de geluidssterkte nu te klein is, verhoog dan eerst de geluidssterkte van de luidspreker en daarna eventueel ook die van de microfoon, en denk er bij het bijstellen aan dat een duidelijk hoorbaar en ongestoord geluid beter is dan een harder geluid op de grens van het Larsen effect.*
- Se se manifestar uma interferência no som (efeito de Larsen), começar por diminuir a potência do microfone  , rodando o potenciómetro correspondente com uma chave de parafusos, até obter um nível aceitável. Se o fenômeno persistir, regular o potenciómetro do altifalante  de modo a eliminar o problema. Se o volume estiver demais baixo, começar por aumentar o volume do altifalante e depois, se necessário, o do microfone, tendo presente que é melhor ter uma transmissão clara e sem interferências, que uma no limiar de início de efeitos Larsen.

- Configurazione posto esterno
- *Entrance panel configuration*
- Configuration poste extérieure
- *Konfiguration Türstation*

- Configuración placa exterior
- *Configuratie externe plaats*
- Configuração unidade externa



• P	- Possono non essere configurati.	- Brauchen nicht konfiguriert zu werden.	- Knnen niet worden geconfigureerd.
N	- They do not need to be configured.	- Pueden no precisar configuración.	- Podem não ser configurados.
S	- Ils peuvent ne pas être configurés		

• T	- Temporizzatore serratura (vedi tabella). - <i>Door lock timer relay (see table).</i> - Temporisation serrure (voir tableau).	- Zeitgeber schlossrelais/cerradura (<i>siehe Tabelle</i>). - Temporizador relé cerradura (<i>véase la tabla</i>). - Temporizador do relé da fechadura (<i>veja a tabela</i>).	- Timer deurslotrelais (<i>zie de tabel</i>). - Temporizador relé cerradura (<i>véase la tabla</i>). - Temporizador do relé da fechadura (<i>veja a tabela</i>).
------------	--	--	--

–	1	2	3	4	5	6	7
4s	1s	2s	3s	*	6s	8s	10s




- * Funzionamento come pulsante per max. 10 sec. dopodichè entra in stand-by.
Per estendere tale funzionamento oltre i 10 sec. utilizzare l'attuatore 346210 configurato con MOD=5.
- * Operation as pushbutton for 10 sec. max after which it goes in stand-by.
In order to extend this type of operation over 10 seconds, use the actuator, item 346210 configured with MOD=5.
- * Fonctionnement comme bouton pendant 10 sec. max., ensuite passe en stand-by.
Pour étendre ce fonctionnement au-delà de 10 sec., utiliser l'actionneur 346210 configuré sur MOD=5.
- * Die Tastenfunktion dauert max. 10 sec.; danach schaltet sie auf Standby. Um diese Funktion zu verlängern und mehr als 10 sec. dauern zu lassen, den Aktor 346210 verwenden und mit MOD=5 konfigurieren.
- * Funcionamiento como pulsador durante al máx.10 s. después se pone en standby.
Para ampliar dicho funcionamiento a más de 10 s., use el actuador art. 346210 configurado con MOD = 5.
- * 10 sec. lange werking als knop, vervolgens vindt de overschakeling naar stand-by plaats.
Laat deze functie langer dan 10 sec. duren met behulp van de actuator 346210 die als MOD=5 is geconfigureerd.
- * Funcionamento como botão por um máximo de 10 segundos, depois disto dispõe-se em standby. Para prolongar este funcionamento por mais de 10 segundos, utilizar o atuador 346210 configurado com MOD=5.



- Tutte le volte che si modifica la configurazione è necessario togliere e ridare l'alimentazione all'impianto, attendendo circa 1 minuto.
- Every time the configuration is altered the system must be switched off and back on again, waiting for about 1 minute.
- Chaque fois que l'on modifie la configuration, il faut retirer, puis redonner l'alimentation à l'installation, après avoir attendu environ 1 minute.
- Jedes Mal, wenn die Konfiguration geändert wird, den Strom abschalten, etwa 1 Minute warten und dann wieder einschalten.
- Cada vez que modifica la configuración, es necesario cortar y volver a dar alimentación a la instalación, después de esperar aproximadamente 1 minuto.
- Na iedere wijziging in de configuratie moet de installatie ongeveer 1 minuut van het elektriciteitsnet worden afgesloten.
- Todas as vezes que se modificar a configuração é necessário ligar e desligar a instalação da energia eléctrica, esperando cerca de 1 minuto.

- Installazione del posto interno
- *Handset installation*
- Installation du poste interne
- *Installation der Hausstation*

- Instalación de la unidad interior
- *Installatie van het intern punt*
- *Instalação da unidade interna*



- **Attenzione:** il citofono deve rispettare le seguenti regole installative:



- deve essere installato solo in ambienti interni
- non deve essere esposto a stilettidio o a spruzzi d'acqua
- non ostruire le aperture di ventilazione
- deve essere usato unicamente all'interno del Kit in cui è venduto
- evitare di fissare la staffa su superfici non piane o irregolari e di effettuare un eccessivo serraggio delle viti, al fine di evitare deformazioni della staffa che potrebbero compromettere la corretta installazione del dispositivo. Il dispositivo deve scorrere nelle apposite guide della staffa con una leggera pressione e senza sforzo eccessivo.

Ogni uso improprio dell'articolo può compromettere le caratteristiche di sicurezza.

- **Caution:** the internal unit must respect the following installation rules:

- it must only be installed indoors
 - it must not be exposed to water drops or splashes
 - do not block the ventilation openings
 - only to be used as part of the kit it is sold with.
 - avoid fastening the bracket on uneven or irregular surfaces and excessive screw tightening, in order to prevent any bracket distortion that may compromise the correct installation of the device. The device must slide in the appropriate bracket rails with a slight pressure and without straining.
- An improper use of the item can compromise its safety features.

- **Attention:** le phone doit respecter les règles d'installation suivantes:

- il doit être monté seulement à l'intérieur
- il ne doit pas être exposé à des suintements ou à des éclaboussures
- ne pas boucher les ouvertures d'aération
- il doit être utilisé uniquement à l'intérieur du kit avec lequel il est vendu.
- éviter de fixer la bride sur des surfaces non plates ou irrégulières ainsi que d'effectuer un serrage excessif des vis pour prévenir les déformations de la bride susceptibles de compromettre la bonne installation du dispositif. Le dispositif doit coulisser sur les guides de la bride prévus à cet effet en exerçant une légère pression sans effort excessif.

Tout usage impropre de la référence peut compromettre les caractéristiques de sécurité.

- **Achtung:** die Hausstation muss unter Beachtung folgender Regeln installiert werden:

- es darf nur im Inneren installiert werden
 - es darf nicht Wassertropfen oder -spritzer ausgesetzt werden.
 - Belüftungsschlüsse nicht verstopfen
 - darf nur zusammen mit dem Set verwendet werden, mit dem es verkauft wird
 - den Bügel nicht an unebene Flächen befestigen und die Schrauben nicht übermäßig festziehen, um den Bügel nicht zu verformen und die Installation der Vorrichtung zu beeinträchtigen. Die Vorrichtung muss in den Führungen des Bügels mit einem leichten Druck mühelos gleiten können.
- Jeder ungeeigneter Gebrauch des Geräts kann seine Sicherheitseigenschaften beeinträchtigen.

• **Atención:** el interfono debe respetar las siguientes normas de instalación:

- se debe instalar sólo al cubierto
- no debe estar expuesto a goteo o salpicones de agua
- no tape las aberturas de ventilación
- se debe usarse únicamente en el kit con el que se vende.
- evite fijar el soporte en superficies no planas o irregulares y no apriete excesivamente los tornillos para evitar deformaciones del soporte que podrían comprometer la instalación correcta del dispositivo. El dispositivo ha de deslizarse por las guías correspondientes del soporte con una ligera presión sin esfuerzos excesivos.

Qualquier uso impropio del artículo puede comprometer sus características de seguridad.

• **Let op:** Bij de installatie van de telefoon moet men de volgende voorschriften in acht nemen:

- binnenshuis installeren
- niet aan waterdruppels en -stralen blootstellen
- de ventilatieopeningen niet versperren
- mag uitsluitend in de kit waarmee die verkocht is gebruikt worden
- de beugel niet bevestigen aan niet-vlakte of onregelmatige oppervlakken, de schroeven niet te veel aandraaien om de vervorming van de beugel te voorkomen, waardoor de inrichting niet langer correct kan worden geïnstalleerd. Het apparaat moet met een lichte druk over speciale geleider van de beugel kunnen schuiven, zonder dat daar veel kracht voor nodig is.

Leder oneigenlijk gebruik kan de veiligheid van het product schaden.


• **Atenção:** o intercomunicador deve respeitar as seguintes regras para ser instalado:

- deve ser instalado somente internamente
- não deve ser exposto a estilicídio ou borrifos de água
- não deve obstruir as aberturas de ventilação
- deve ser usado exclusivamente no âmbito do kit em que o mesmo é vendido
- evitar fixar a braçadeira em superfícies não planas ou irregulares, evitando também apertar excessivamente os parafusos, para impedir deformações do suporte, que poderiam comprometer a correta instalação do dispositivo. O dispositivo deve deslizar nas expressas guias do suporte com uma leve pressão e sem esforço excessivo.


Qualquier uso impróprio do artigo pode comprometer as suas características de segurança.

- **Installazione con base da tavolo 344632**
- *Installation with table-top base 344632*
- **Installation avec base de table 344632**
- *Installation auf Tischhalterung 344632*
- **Instalación con una base de mesa 344632**
- *Installatie op tafelsteun 344632*
- **Instalação com uma base de mesa 344632**

- È possibile installare il dispositivo su base da tavolo (344632) acquistabile separatamente.
- *It is possible to install the device on table-top base (344632) to be purchased separately.*
- Il est possible d'installer le dispositif sur base de table (344632) vendue séparément.
- *Das Gerät kann auf eine separat zu erwerbende Tischunterlage (344632) installiert werden.*
- El dispositivo se puede instalar sobre una base de sobremesa (344632) en venta por separado.
- *Het apparaat kan geïnstalleerd worden op de apart te bestellen tafelsteun (344632).*
- É possível instalar o dispositivo em uma base para mesa (344632) adquirível separadamente.



- Configurazione posto interno
- *Internal unit configuration*
- Configuration poste interne
- *Konfiguration einer Hausstation*



J1 = Estrai se è presente l'alimentazione supplementare (morsetto 1 & 2)
 J2 = Master/Slave (estrai per slave)
 NN = Indirizzo del dispositivo
 PP = Indirizzo del PE di cui apri la Serratura con PI a riposo e a cui indirizzi l'autoaccensione
 MM= Modalità di funzionamento secondo le tabelle alle pagine seguenti.

J1 = Remove if the additional power supply is present (clamp 1 and 2)
 J2 = Master/Slave (remove for slave)
 NN = Device address
 PP = Address of the EP of which you can open the Door Lock with Handset idle, and to which you can send the auto-on command
 MM= Mode of operation according to the tables on the following pages

J1 = Extraire en présence de l'alimentation supplémentaire (bornes 1 et 2)
 J2 = Master/Slave (extraire pour Slave)
 NN = Adresse du dispositif
 PP = Adresse du PE dont la serrure est ouverte avec PI au repos et auquel est adressé l'auto-allumage
 MM= Modalité de fonctionnement conformément aux tableaux des pages suivantes.

J1 = Abziehen, wenn ein zusätzliche Stromversorgung vorhanden ist (Klemme 1&2)
 J2 = Master/Slave (abziehen für Slave)
 NN = Adresse der Vorrichtung
 PP = Adresse der TS mit dem zu öffnenden Schloss, mit HS im Ruhestand, der die Selbstschaltung bestimmt ist
 MM= Funktionsmodus laut Tabellen in den nachfolgenden Seiten

- Configuración de la unidad interior
- *Het interne punt configureren*
- *Configuração da unidade interna*

J1 = Extraiga con presencia de la alimentación adicional (borne 1 & 2)
 J2 = Master/Slave (extraiga para slave)
 NN = Dirección del dispositivo
 PP = Dirección PE de la que abre la Cerradura con UI en reposo y a la que dirige el autoencendido
 MM= Modo de funcionamiento según las tablas de las páginas siguientes.

J1 = Uitnemen als een extra voeding aanwezig is (aansluitklem 1 & 2)
 J2 = Master/Slave (uitnemen voor slave)
 NN = Adres van het apparaat
 PP = Adres van buitenpost waar het slot van wordt ontgrendeld met binnenpost in ruststand en waar de automatische inschakeling naar wordt gestuurd
 MM= Functioneringswijze volgens de tabellen op de volgende pagina's

J1 = Extrai caso esteja presente a alimentação adicional (borne 1 & 2)
 J2 = Master/Slave (extrai para Slave)
 NN = Endereço do dispositivo
 PP = Endereço da UE através da qual você abre a fechadura com a UI em repouso e à qual endereço o autoacendimento
 MM= Modalidade de funcionamento segundo as tabelas das próximas páginas.

- Configurazione fisica
- Physical configuration
- Configuration physique
- Physische Konfiguration

- Configuración física
- Fysieke configuratie
- Configuração física

- Le funzioni che puoi attribuire al tasto Preferiti (in modo fisico (tramite configuratore inserito nella sede MM-(unità)) sono le seguenti:
- *The functions that can be attributed to the Preferred key () using the physical procedure (configurator inserted in the MM - (units) socket) are the following:*
- Les fonctions qu'il est possible d'attribuer à la touche Favoris () en mode physique (à travers le configurateur placé dans le logement MM-(unité) sont les suivantes :
- *Die Funktionen, die der Taste Favoriten () physisch zugeordnet werden können (Konfigurator im Sitz MM-(Einheit)) sind folgende:*
- Las funciones a las que puede atribuir la tecla Favoritos () físicamente (mediante un configurador en el alojamiento MM-(unidad)) son las siguientes:
- *De volgende functies kunnen op fysieke wijze aan de toets Favorieten () worden toegekend (met de configuratie in MM-(eenheden)):*
- As funções que você pode atribuir ao botão Preferidos () em modo físico (por meio de configurador inserido no alojamento MM [unidade]) são as seguintes:




J1	J2	N	P	M

MM =	Comando Luce Scale <i>Staircase Light Control</i> Commande Lumières Escaliers Steuerung Treppenlicht	Mando Luz Escaleras <i>Bediening traphuisverlichting</i> Comando da Luz das Escadas	
MM =	Comando diretto Serratura del P+1 <i>Direct control of P+1 Door lock</i> Commande directe Serrure du P+1 Direkte Schlosssteuerung der P+1	Mando directo Cerradura del P+1 <i>Directe bediening slot P+1</i> Comando direto da Fechadura do P+1	 MOD=5
MM =	Comando diretto Serratura del P+2 <i>Direct control of P+2 Door lock</i> Commande directe Serrure du P+2 Direkte Schlosssteuerung der P+2	Mando directo Cerradura del P+2 <i>Directe bediening slot P+2</i> Comando direto da Fechadura do P+2	 MOD=5
MM =	Comando diretto Serratura del P+3 <i>Direct control of P+3 Door lock</i> Commande directe Serrure du P+3 Direkte Schlosssteuerung der P+3	Mando directo Cerradura del P+3 <i>Directe bediening slot P+3</i> Comando direto da Fechadura do P+3	 MOD=5
MM =	Autoaccensione diretta del P+1 <i>P+1 direct auto-switching on</i> Auto-allumage direct du P+1 Direkte Selbstschaltung der P+1	Autoencendido directo del P+1 <i>Directe automatische P+1</i> Autoacendimento direto do P+1	 MOD=9




MM =	Autoaccensione diretta del P+2 P+2 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+2 Direkte Selbstschaltung der P+2	Autoencendido directo del P+2 Directe automatische P+2 Autoacendimento direto do P+2	
MM =	Autoaccensione diretta del P+3 P+3 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+3 Direkte Selbstschaltung der P+3	Autoencendido directo del P+3 Directe automatische P+3 Autoacendimento direto do P+3	
MM =	Cercapersone Paging Cherche-personnes Personensuche	Buscapersonas Buzzer Procura pessoas	
MM =	Intercom su se stesso Internal intercom Intercom sur soi-même Intercom auf sich selbst	Intercomunicación en sí misma Intercom op zich Intercom sobre si mesmo	
MM =	Attivazione/Disattivazione studio professionale Enabling/disabling Office function Activation/Désactivation Bureau Büro-Funktion aktivieren/deaktivieren	Activación/Desactivación Oficina Profesional Activering/Deactivering professionele studio Ativação/Desativação do Estúdio profissional	

- Il configuratore fisico MM – (decine) decide quali sono le 4 icone di AZIONI RAPIDE che compaiono sulla HOME PAGE e che puoi attivare dal touch del display. Ti riportiamo le possibili configurazioni nella tabella seguente.
- The MM - (tenths) physical configurator decides which are the 4 QUICK ACTIONS icons that appear on the HOME PAGE, and can be activated by touching the display. The possible configurations are shown in the following table.
- Le configurateur physique MM – (dizaines) établit quelles sont les 4 icônes d'ACTIONS RAPIDES qui s'affiche sur la PAGE D'ACCUEIL et qu'il est possible d'activer depuis l'écran tactile. Dans le tableau suivant sont indiquées les différentes configurations possibles.
- Der physische Konfigurator MM - (Zehner) entscheidet welche 4 Symbole der SCHNELLFUNKTIONEN auf der HOMEPAGE angezeigt werden und über den Touchscreen aktiviert werden können. In nachstehender Tabelle sind die möglichen Konfigurationen zusammengefasst.
- El configurador físico MM – (decenas) decide los 4 iconos de las ACCIONES RÁPIDAS que aparecen en la Página de Inicio y que puede activar en la pantalla táctil. La tabla siguiente contiene las configuraciones posibles.
- De fysieke configurator MM – (tienden) bepaalt welke 4 iconen van de SNELTOETSEN op de HOMEPAGINA worden weergegeven en op het touchscreen geactiveerd kunnen worden.
- O configurador físico MM - (dezenas) decide quais são os quatro ícones de AÇÕES RÁPIDAS que aparecem na HOME PAGE e que você pode ativar mediante o toque do display. De volgende tabel bevat de mogelijke configuraties.

J1	J2	N	P	M
<input type="radio"/>				
<input type="radio"/>				

IT - Legenda	EN - Legend	FR - Légende
 P+1 P+1 MOD=9	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art. 346200/346210 (configurato con P+1 e MOD=9).	Activating the EP (configured with P+1) directly without the call or activating actuator Item 346200/346210 (configured with P+1 and MOD=9).
 P+1 P+1 P+1 MOD=5	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200/346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+1).	Door lock opening of EP (configured with P+1) directly without the call or activating the actuator Item 346200/346210 (configured with P+1 and MOD=5) or activating the actuator Item 346230 (configured with P+1).
 P+2 P+2 P+2 MOD=5	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200/346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+2).	Door lock opening of EP (configured with P+2) directly without the call or activating the actuator Item 346200 (configured with P+2 and MOD=5) or activating the actuator Item 346230 (configured with P+2).
 P+3 P+3 P+3 MOD=5	Apertura serratura del PE (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200/346210 (configurato con P+3 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+3).	Door lock opening of EP (configured with P+3) directly without the call or activating the actuator Item 346200/346210 (configured with P+3 and MOD=5) or activating the actuator Item 346230 (configured with P+3).
 P+4 P+4 P+4 MOD=5	Apertura serratura del PE (configurato con P+4) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200/346210 (configurato con P+4 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+4).	Door lock opening of EP (configured with P+4) directly without the call or activating the actuator Item 346200/346210 (configured with P+4 and MOD=5) or activating the actuator Item 346230 (configured with P+4).

DE - Erläuterung	ES - Leyenda	NL - Legende	PT - Legenda
Aktivierung der Türstation (mit P+1 konfiguriert) auf direkte Weise ohne Ruf oder Aktivierung über den Aktivator art. 346200/346210 (mit P+1 und MOD=9).	Activación del PE (configurado con P+1) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200/346210 (configurado con P+1 y MOD=9).	Rechtstreekse activering van het deurstation (als P+1 geconfigureerd) zonder oproep of activering van het toestel art. 346200/346210 (geconfigureerd als P+1 en MOD = 9).	Ligaçāo da UE (configurada com P+1) de maneira direta sem a chamada ou então ligāo do actuador art. 346200/346210 (configurado com P+1 e MOD=9).
Türöffnung der Türstation (mit P+1 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200/346210 (mit P+1 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346230 (mit P+1 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+1) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200/346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+1).	Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+1 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200/346210 (geconfigureerd als P+1 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+1).	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+1) de maneira direta sem a chamada ou então ligāo do actuador art. 346200/346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou então ligāo do actuador art. 346230 (configurado com P+1).
Türöffnung der Türstation (mit P+2 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200/346210 (mit P+2 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346230 (mit P+2 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+2) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200/346210 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+2).	Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+2 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200/346210 (geconfigureerd als P+2 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+2).	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+2) de maneira direta sem a chamada ou então ligāo do actuador art. 346200/346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou então ligāo do actuador art. 346230 (configurado com P+2).
Türöffnung der Türstation (mit P+3 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200/346210 (mit P+3 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346230 (mit P+3 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+3) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200/346210 (configurado con P+3 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+3).	Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+3 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200/346210 (geconfigureerd als P+3 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+3).	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+3) de maneira direta sem a chamada ou então ligāo do actuador art. 346200/346210 (configurado com P+3 e MOD=5) ou então ligāo do actuador art. 346230 (configurado com P+3).
Türöffnung der Türstation (mit P+4 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200/346210 (mit P+4 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346230 (mit P+4 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+4) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200/346210 (configurado con P+4 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+4).	Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+4 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200/346210 (geconfigureerd als P+4 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+4).	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+4) de maneira direta sem a chamada ou então ligāo do actuador art. 346200/346210 (configurado com P+4 e MOD=5) ou então ligāo do actuador art. 346230 (configurado com P+4).

	IT - Legenda	EN - Legend	FR - Légende
	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia da appartamento art. 346850.	Intercommunicability between apartments in systems with apartment interface item 346850.	Intercommunication entre appartements sur installations avec interface d'appartement réf. 346850.
	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art.346850; oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento.	Intercommunicability inside an apartment in systems with apartment interface item 346850 or intercommunicability between apartments in systems without apartment interface.	Intercommunication à l'intérieur de l'appartement sur installations avec interface d'appartement réf. 346850 ou intercommunication entre appartements sur installations sans interface d'appartement.
	Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo	Intercom on itself, sends the call to all the devices with the same address.	Intercom sur lui-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant une adresse identique.
	Cercapersona, effettua una intercom generale, invia una chiamata a tutti gli apparecchi dell'impianto.	<i>Paging, it makes general intercom and sends a call to all the handsets of the system.</i>	Cherche-personne, effectue une intercom générale, envoie un appel à tous les appareils de l'installation.

DE - Erläuterung	ES - Leyenda	NL - Legende	PT - Legenda
Gegenseitige Kommunikation zwischen Wohnungen für Anlagen mit Wohnungsschnittstelle Art. 346850.	Intercomunicación entre apartamentos en instalaciones con interfaz de departamento Art. 346850.	Intercom tussen appartementen in installaties met interface van appartement art. 346850.	Intercom entre apartamentos em instalações com interface de apartamento art. 346850.
Gegenseitige Kommunikation innerhalb der Wohnung für Anlagen mit Wohnungsschnittstelle Art. 346850 oder gegenseitige Kommunikation zwischen Wohnungen für Anlagen ohne Wohnungsschnittstelle.	Intercomunicación en el apartamento en instalaciones con interfaz de apartamento Art. 346850 o intercomunicación entre apartamentos en instalaciones sin interfaz de apartamento.	Intercom binnen in het appartement in installaties met interface van appartement art. 346850 ofwel intercom tussen appartementen in installaties zonder interface van appartement.	Intercom dentro do apartamento em instalações com interface de apartamento art. 346850 ou então intercom entre apartamentos em instalações sem interface de apartamento.
Intercom mit einseitiger Funktion: sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse.	Intercomunicación hacia los aparatos iguales, envía la llamada a todos los aparatos con igual dirección	Intercom op zichzelf, verstuurt de oproep naar alle toestellen met hetzelfde adres	Intercomunicador sobre si mesmo, envia a chamada a todos os aparelhos com endereço igual
<i>Personenrufgerät, Intercom mit allgemeiner Funktion, sendet den Ruf an alle Geräte der Anlage</i>	Busca, realiza una intercom general, envía una llamada a todos los aparatos del sistema.	<i>Personenzoeksysteem, verricht een algemene intercom, stuurt een oproep naar alle apparaten van de installatie.</i>	Localizador, efetua uma intercomunicação geral, envia uma chamada a todas as unidades da instalação.



In caso di riconfigurazione dell'apparecchio attendere un minuto prima di riconnetterlo all'impianto.

When configuring the device, wait one minute before connecting it to the system again.

En cas de nouvelle configuration de l'appareil, laisser s'écouler une minute avant de le rebrancher à l'installation.

Falls das Gerät neu konfiguriert werden soll, eine Minute warten bevor es an die Anlage geschlossen wird.

MOD = MM

1	2	3	4	5



En caso de reconfiguración del aparato, espere un minuto antes de volverlo a conectar a la instalación.

In geval van een herconfiguratie van het toestel een minuut wachten voordat men het terug aansluit op de installatie.

Se o aparelho for configurado novamente esperar um minuto antes de conectá-lo de novo com o sistema.

MOD = MM

- **Funzione Stato porta**
- **Door state function**
- **Fonction État porte**
- **Funktion Türzustand**

- **Función Estado puerta**
- **Staat deur**
- **Função Estado porta**

- Questa funzione segnala lo stato della serratura (solo se l'impianto è predisposto mediante apposito attuatore). Se è aperta il "led serratura" lampeggia, se è chiusa rimane spento. La funzione non è attivabile contemporaneamente alla funzione Studio Professionale.
This function indicates the status of the door lock (only for systems preset with appropriate actuator). If open the „door lock LED“ flashes, and if closed, the LED stays off. The function cannot be activated together with the Office function.
- Cette fonction signale l'état de la serrure (uniquement si l'installation est prévue à cet effet avec actionneur). Si elle est ouverte, le "Voyant serrure" clignote, si elle est fermée, il reste éteint. La fonction ne peut pas être activée conjointement à la fonction Bureau.
Diese Funktion meldet den Status des Schlosses (nur wenn die Anlage mit entsprechendem Aktor versehen ist). Wenn geöffnet, blinkt die „Led Schloss“, wenn geschlossen bleibt die Led ausgeschaltet. Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Büro-Funktion aktiviert werden.
- Esta función indica el estado de la cerradura (solamente con el sistema predisuelto mediante el actuador correspondiente). Si está abierta, el "led cerradura" parpadea y si está cerrada permanece apagado. La función no se puede activar al mismo tiempo que la función Oficina Profesional.
Deze functie geeft de status van het slot (uitsluitend als de installatie daarvoor is voorbereid met de specifieke actuator). De „led slot“ knippert als het slot ontgrendeld is. De led is uit als het slot vergrendeld is. Deze functie en de functie Professionele studio kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd.
- Esta função indica o estado da fechadura (apenas se a instalação estiver predisposta mediante expresso atuador). Se estiver aberta o "led fechadura" resulta intermitente, se estiver fechada, permanece desligado. A função não pode ser ativada simultaneamente à função Estúdio profissional.
Deze functie geeft de status van het slot (uitsluitend als de installatie daarvoor is voorbereid met de specifieke actuator). De „led slot“ knippert als het slot ontgrendeld is. De led is uit als het slot vergrendeld is. Deze functie en de functie Professionele studio kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd.

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Funzione Studio Professionale• <i>Office function</i>• Fonction Bureau• <i>Funktion Büro</i> | <ul style="list-style-type: none">• Función Oficina Profesional• <i>Functie professionele studio</i>• Função Escritório profissional |
|---|--|
-
- La funzione Studio Professionale ti permette di impostare l'apertura automatica della serratura in caso di chiamata dal Posto Esterno, non puoi attivarla contemporaneamente alla funzione Stato Porta. Il lampeggio del tasto serratura (O—) indica che la funzione è attivata.
 - *The Office function gives the possibility of setting the automatic opening of the door lock in case of call from the Entrance Panel. It cannot be activated at the same time as the Door Status function. The door lock key flashing (O—) indicates that the functions is active.*
 - La fonction Bureau permet de programmer l'ouverture automatique de la serrure en cas d'appel depuis le Poste Externe ; elle n'est pas activable conjointement à la fonction État Porte. Le clignotement de la touche serrure (O—) indique que la fonction est activée.
 - *Mit der Büro-Funktion kann das Schloss nach einem Ruf von der Türstation automatisch geöffnet werden; diese Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Funktion Tür-Status aktiviert werden. Das Blinken der Schlosstaste (O—) meldet, dass die Funktion aktiv ist.*
 - La función Oficina Profesional le permite configurar la apertura automática de la cerradura al recibir una llamada de la PE pero no la puede activar al mismo tiempo que la función Estado Puerta. El parpadeo de la tecla cerradura (O—) indica la activación de la función.
 - *Met de functie Professionele studio kunt u de automatische ontgrendeling van het slot bij een oproep vanaf de buitenpost instellen. Deze functie en de functie Status deur kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd. De toets slot (O—) knippert om aan te geven dat de functie geactiveerd is.*
 - A função Estúdio profissional permite-lhe definir a abertura automática da fechadura em caso de chamada da Unidade Externa, não pode ativá-la simultaneamente à função Estado da Porta. A intermitência do botão da fechadura (O—) indica que a função está ativada.

- **Funzione Cerca persone**

- **Paging function**

- **Fonction recherche-personnes**

- **Funktion Personensuche**

- **Función buscapersonas**

- **Functie buzzer**

- **Função de procura pessoas**


- Questa funzione ti permette di diffondere un messaggio vocale, dettato al microfono del dispositivo, tramite gli altoparlanti dell'impianto Diffusione sonora. Per attivarla devi toccare l' icona presente nel menu Intercom, il led verde acceso del tasto "Connessione" indica che la funzione è attiva. Per terminare la funzione premi il tasto "Connessione".
- This function can be used to send voice messages using the microphone of the device through the speakers of the sound system. To activate the function touch the appropriate icon on the Intercom menu. The green "Connection" LED on indicates that the function is active. To disable the function press the "Connection" key.
- Cette fonction permet de diffuser un message vocal dicté au micro du dispositif, à travers les haut-parleurs du système de Diffusion sonore. Pour l'activer, il est nécessaire de toucher l'icône présente dans le menu Intercom, le voyant vert allumé de la touche « Connexion » indique que la fonction est active. Pour mettre fin à la fonction, appuyer sur la touche "Connexion".
- Mit dieser Funktion kann eine vokale Nachricht abgespielt werden, die über das Mikrofon der Vorrichtung aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird. Um sie zu aktivieren, das entsprechende Symbol im Intercom-Menü berühren. Wenn die grüne Led der Taste "Verbindung" leuchtet, ist die Funktion aktiv. Um die Funktion zu beenden, die Taste "Verbindung" drücken.
- Esta función le permite difundir un mensaje vocal, dictado al micrófono del dispositivo, mediante los altavoces del sistema de Difusión sonora. Para activarla ha de tocar el ícono correspondiente en el menú Intercomunicación, el led verde encendido de la tecla "Conexión" indica la activación de la función. Presione la tecla "Conexión" para interrumpir la función.
- Met deze functie kan een stembericht (ingesproken in de microfoon van het apparaat) door de luidsprekers van de geluidsinstallatie worden afgespeeld. Om dit bericht te kunnen activeren dient u op de specifieke icoon in het menu Intercom te drukken. De groene led van de toets "Verbinding" brandt als de functie geactiveerd is. Druk op de toets "Verbinding" om de functie te beëindigen.
- Esta função permite-lhe divulgar uma mensagem de voz, ditada ao microfone do dispositivo, por meio de altifalantes da instalação de Difusão Sonora. Para ativá-la deverá tocar no expresso ícone, presente no menu Intercom, o led verde aceso do botão "Conexão" indica que a função está ativa. Para concluir a função carregue no botão "Conexão".

- Utilizzo teleloop
- Inductive loop use
- Utilisation teleloop
- Gebrauch des Teleloops



- Comutta l'apparecchio acustico in posizione T
- Switch the acoustic device to the T position
- Commuter l'appareil acoustique sur la position T
- Umschalten des akustischen Geräts auf Position T
- Conmuta el aparato acústico a la posición T
- Schakelt het akoestische apparaat in positie T om
- Comuta o aparelho acústico em posição T

- Uso del teleloop
- Gebruik teleloop
- Utilização teleloop



- Per un corretto accoppiamento magnetico tra PI ed apparecchio acustico ti consigliamo di posizionarti frontalmente al dispositivo ad una distanza di 25 – 35 cm.
Ti ricordiamo che la presenza di metallo e rumore di fondo generato da apparecchiature elettriche/elettroniche (es. computer), può compromettere la qualità e le perfromace del dispositivo di accoppiamento.
- To ensure correct magnetic coupling between the IU and the acoustic device, we recommend a position in front of the device, at a distance of 25 – 35 cm.
It is reminded that the presence of metal and background noise generated by electric/electronic devices (e.g. computer) may compromise the performance and the quality of the coupling device.
- Pour garantir un bon accouplement magnétique entre PI et appareil acoustique, il est recommandé de se placer face au dispositif à une distance de 25 – 35 cm.
Il est rappelé que la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareillages électriques/electroniques (ex. ordinateurs) peut compromettre la qualité et les performances du dispositif d'accouplement.

Zur richtigen magnetischen Kopplung zwischen TS und akustisches Gerät, empfehlen wir, sich vor das Gerät in einem Abstand von 25 – 35 cm zu stellen.

Bitte beachten Sie, das Metallgegenstände und Grundgeräusche elektrischer/elektronischer Geräte (z.B. PC) die Qualität und Leistung der Kopplungsvorrichtung beeinträchtigen können.

- Para un correcto acoplamiento magnético entre la UI y el aparato acústico, le aconsejamos situarse en frente del dispositivo a una distancia aproximada de 25 – 35 cm.
Recuerde que la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos eléctricos/electrónicos (por ejemplo un PC) puede comprometer la calidad y la eficiencia del dispositivo de acoplamiento.


Voor een correcte magnetische koppeling tussen de binnenpost en het akoestische apparaat raden we aan om op circa 25 – 35 cm voor het apparaat te gaan staan.

Onthoud dat de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluid veroorzaakt door elektrische/elektronische apparatuur (bijv. computer) de kwaliteit en de prestaties van het koppelapparaat kunnen beïnvloeden.

- Para um correto acoplamento magnético entre a Unidade Interna e o aparelho acústico sugerimos-lhe posicionar-se frontalmente ao dispositivo numa distância de 25 – 35 cm.
Lembramos-lhe que a presença de metal e ruído de fundo, gerado por equipamentos elétricos/eletrônicos (por exemplo: computador), pode afetar a qualidade e o desempenho do dispositivo de acoplamento..


- Comando luci scale
- Staircase light control
- Commande lumières escaliers
- Treppenlichtsteuerung

- Mando luces escaleras
- Bediening lichten trapzaal
- Comando das luzes da escada



- Suoneria supplementare
- Additional bell
- Sonnerie supplémentaire
- Zusätzliche Läutwerk

- Timbre adicional
- Supplémentaire beltoon
- Toque suplementar



BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com



Puoi scaricare i manuali completi dei dispositivi dal sito www.bticino.com
The complete manuals of the devices can be downloaded from the website www.bticino.com
Vous pouvez télécharger le manuel complet des dispositifs sur le site www.bticino.it
Sie können die vollständigen Handbücher von der Website www.bticino.it herunterladen.
Puede bajarse los manuales completos de los dispositivos en la web de www.bticino.it
Puede bajarse los manuales completos de los dispositivos en la web de www.bticino.it
É possível baixar os manuais completos do sítio www.bticino.it

Timbro installatore
Installer stamp