


**Let op: maak twee aparte springingen!**



Breedte  
voorplaat: 140 mm

Breedte  
voorplaat: 140 mm

Inbouwdiepte: 44 mm  
inbouwdoos 45 mm

uitsparing tbv inbouwdoos in muur: 306 mm  
(uitsparing in paneel (bv postkast): 277 mm)

uitsparing tbv inbouwdoos in muur: 306 mm  
(uitsparing in paneel (bv postkast): 277 mm)

Hoogte  
voorplaat:  
233 mm

Hoogte  
voorplaat:  
233 mm

hoogte  
tot grond  
**minimaal**  
**1276 mm**

48 mm van het paneel intact laten tussen de twee springingen of 23 mm tussen twee inbouwdozen

De Serie 30 buitenpost bestaat uit een DosModule waar de elektronica in zit, een frontje, een houder en een raam. De externe beldrukkers zitten in de postkast en worden op digitizers aangesloten.

### Klik het frontje op de module

Op de **zijkanen** van ieder frontje zittent links en rechts **twee** nokjes. Op de boven- en onderkant zit een nokje. De DosModule heeft uitsparingen waar de nokjes invallen. Plaats het frontje precies recht voor de module. Druk het frontje goed aan zodat de nokjes in de uitsparingen klikken.

### Klik de DosModule met front in de houder

Druk de DosModule met front in de houder tot hij links en rechts vast klikt. Aan beide zijkanen van de DosModule zitten dubbele lipjes. Zorg dat de module goed vast zit in de houder. Als er aan de zijkanen niet twee lipjes zitten, maar een lipje van metaal, wip dan de metalen lip met een schroevendraaier op het randje van de houder.

Check of hij goed zit door vanachter op de Dosmodule te drukken. Als het goed is, krijg je er geen beweging in.

### Monteer het raam

Schuif de bovenkant van het raam van boven op de houder en druk dan de onderkant van het raam aan.

Aan de onderzijde van het raam zitten twee openingen. Als je erin kijkt zie je de koppen van twee schroefjes. Draai deze schroeven met een kruiskop linksom (los) tot de koppen gelijk komen met de rand van het raam. Het raam zit nu vast.

### Het raam demonteren

Draai de twee kruiskop schroeven in de onderrand aan (rechtsom). Haal de onderkant van het raam naar voren en schuif vervolgens de bovenkant naar boven.





### De houder demonteren

Maak de houder los van de inbouwdoos of uit het belpaneel. Op de zijkanen van de DosModule zitten twee lipjes geklemd achter de houder. Druk met je duim de lipjes aan een kant plat tegen de zijkant en duw tegelijkertijd de DosModule naar voren terwijl je de houder tegenhoudt. Druk dan de lipjes aan de andere kant plat tegen de zijkant en de DosModule komt los.


Als er aan de zijkanen niet twee lipjes zitten, maar een lipje van metaal, gebruik dan een schroevendraaiertje om het lipje in te drukken.

### Het front van de DosModule losmaken


Prik een schroevendraaier scheef naast de rubberen rand, **precies zoals op de tekening hieronder**. Beweeg de schroevendraaier voorzichtig naar buiten en het frontje wijpt eraf.




342240




332241




332231




342560



342461



331120



331221

