

Manuale di installazione e di utilizzo Installation and user manual



41018

Display 3,5" 3.5" display









Display 3,5" per moduli audio o audio video, 3 tasti per chiamata da rubrica retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, da completare con frontale

Il manuale istruzioni è scaricabile dal sito www.vimar.com

Regole di installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Conformità normativa

Direttiva EMC Norme EN 60065, EN 61000-6-1 e EN 61000-6-3 Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

🚽 RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

1. Descrizione

Il modulo display fornisce la funzione di chiamata da rubrica del posto esterno su cui è installato.

Se il posto esterno è provvisto di una tastiera art. 41019, le chiamate ai posti interni possono essere fatte anche inserendovi il numero desiderato da tastiera.

Il dispositivo fornisce inoltre il feedback visivo delle fasi di funzionamento del posto esterno, come ad esempio le indicazioni di "chiamata in corso" e "conversazione", oltre a quello associato ai moduli di controllo varchi.

Il modulo display è dotato di un menu di installazione da cui possono essere gestiti i parametri di configurazione base del posto esterno.

M VIMAR

2. Caratteristiche

2.1. Caratteristiche

- Il display da 3.5" ha le seguenti caratteristiche: 320 x 480 pixel, 65K colori, 500 lux.
- Il dispositivo deve essere sempre accompagnato da un modulo audio video 41005 o di un modulo audio 41002 (non è previsto l'uso con il modulo audio base 41000) in impianti con tecnologia Due Fili Plus oppure da un modulo audio video 41006.1 in impianti con tecnologia IP.
- Alimentazione: da modulo elettronico audio o audio-video, tramite specifico cablaggio. Assorbimento massimo: 220 mA. Nel collegare i moduli, rispettare il limite massimo di corrente erogabile dallo specifico modulo Audio/video in uso; qualora sia necessario fornire un'alimentazione indipendente al modulo display, il dispositivo è dotato di un ingresso per un alimentatore supplementare sui morsetti 5V+ e 5V- con caratteristiche di tensione 5V DC ± 5% e corrente minima 220 mA.

Il collegamento di un alimentatore supplementare disabilita l'ingresso di alimentazione dal modulo Audio/video collegato; quest'ultimo deve essere a sua volta alimentato per permettere il corretto funzionamento del modulo display.

- Temperatura di funzionamento: -25° C / +55° C.
- · Grado di protezione IP54
- Grado di protezione contro gli impatti IK08 (Pixel), IK09 (Pixel Heavy)

Viste frontale e posteriore



Descrizione morsettiera di collegamento

Funzione	Funzione dei morsetti				
CA-	Ingresso programmabile tramite software di configurazione (es. comando apertura serratura, sensore per segnalazio- ne porta aperta, comando attuazione disponibile pell'impianto)				
CA+	Nota: collegare ad un contatto pulito isolato di tipo SELV.				
5V-	Alimentazione supplementare esterna, 5V DC.				
5V+	Attenzione: è necessario rispettare la polarità nel collegamento.				

Nota: La distanza massima dei collegamenti è 10 m.



3. Configurazione da PC

3.1 Configurazione avanzata (tramite PC)

Nel caso di installazione in impianti con tecnologia Due Fili Plus (con modulo audio video 41002, 41005) si utilizza il software di configurazione da PC "SaveProg" collegandosi al modulo audio/video tramite USB. Nel caso di installazione in impianti con tecnologia IP (con modulo audio video 41006.1) si utilizza il software di configurazione da PC "Video-Door IP Manager" collegandosi alla rete di impianto. I software di configurazione sono disponibili sul sito *www.vimar.com*.

3.2. Programmazione della Rubrica e dei codici di controllo varchi

La rubrica (fino a 8192 voci) ed i codici di controllo varchi (fino a 2000 codici per installazioni Due Fili Plus) sono programmabili con l'uso del software di configurazione da PC, oppure direttamente dal relativo menu di configurazione del display (solo per installazioni Due Fili Plus).

3.2.1. Visualizzazioni di Standby

Alla prima accensione, senza aver programmato nessuna rubrica, il dispositivo si presenta in questo modo:



In assenza di tastiera

Con tastiera installata

Dopo la programmazione della rubrica la visualizzazione di standby si presenta così.



3.2.2. Impostazione dei filtri della rubrica

Il software di configurazione da PC permette di abilitare una serie di filtri per l'accesso mirato a dei sottoinsiemi della rubrica. I filtri disponibili sono illustrati di seguito.

3.2.2.1. Filtro iniziali

Il filtro permette di accedere ad una sezione della rubrica individuata dai nomi che iniziano con la lettera scelta.

Centralino	📥 Utenti	📥 Utenti
💄 Rubrica	А-В-С 📢	Bash Malik
	D-E-F	Boone Maria
No Interno	G-H-I	Brooks Rosem
	J-K-L	Bryan Lopez
	M-N-O	Cesc Johnny

3.2.2.2. Filtro Edificio



Il filtro Scala permette di accedere al sottoinsieme degli utenti associati ad una specifica scala o a tutti gli utenti.

Può essere combinato con i due precedenti filtri.

In particolare, con il filtro edifici si ottiene:





Con i filtro edifici e iniziali:

Centralino	Edifici	Scale	Utenti Scala A	Utenti Scala A
💄 Rubrica	👗 Tutti	🔹 Tutti	A-B-C	Ahizul Mikeal
	Lybra 🔸	Scala A	D-E-F	Angel Numan
No Interno	Pegaso	Scala B	G-H-I	Aktar Sarah
	Auriga	Scala C	J-K-L	Bash Malik
	Porta dell'innov	Scala D	M-N-O	Boone Maria

3.2.3. Informazioni aggiuntive

Le informazioni aggiuntive vengono visualizzate su una voce della rubrica quando l'utente vi si sofferma per più di 3 s.

In caso di installazioni Due Fili Plus, in ordine di priorità:

- se è presente viene visualizzata la stringa del campo Informazioni Utente
- se non è presente una stringa nel campo Informazioni, ma è presente nel campo Nome Secondario allora viene visualizzata quest'ultima;
- se non sono presenti stringhe né su Informazioni Utente né su Nome Secondario, e c'è un altro utente con lo stesso ID allora viene visualizzato il Nome di questo secondo utente;



In caso di installazioni IP, se è presente viene visualizzata la stringa del nome secondario.

VIMAR

3.3. Configurazione da menu

Il display prevede la possibilità di configurare i parametri base del posto esterno.

Sono disponibili due menù:

1. amministratore: la parte amministratore permette di modificare l'interfaccia del modulo display;

2. installatore: permette, in aggiunta a quanto può fare l'amministratore, di modificare alcuni dei parametri funzionali del posto esterno.

L'accesso ai menù avviene premendo contemporaneamente \bigotimes (UP) + \bigotimes (DOWN) contemporaneamente per 5 s ed inserendo le rispettive password. Nel caso sia visualizzato il logo (impianto Due Fili Plus), prima di premere contemporaneamente i tasti \bigotimes (UP) e \bigotimes (DOWN) riportarsi alla home page premendo un qualsiasi tasto.

Le password sono di lunghezza fissa e composte da una sequenza dei tasti " 🛞 (UP)" " 😻 (DOWN)" " 🕼 (OK)".

Le password di default sono:

Amministratore: 🙊 (UP) + 🙊 (UP) + 🙊 (UP) + 🙊 (UP) + 🙊 (UP)

Installatore: 😻 (DOWN) + 😻 (DOWN) + 😻 (DOWN) + 😻 (DOWN) + 😻 (DOWN)

Le password sono modificabili da software di configurazione da PC oppure direttamente dal relativo menu di configurazione del display.

3.3.1. Menu installatore

3.3.1.1. Struttura menu

Tabella 1 - Nel caso di installazione in impianti con tecnologia Due Fili Plus.

Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Settings
			ID		id 2f
		Selezione "Nome", per scorrimento e	Nome		Inserimento nome
			Informazioni		Inserimento info
	Modifica		Info secondarie		Inserimento info
			Visibile		SI/NO
		literita	Principale		SI/NO
			Rimappatura		Codice rimappatura
	Inserisci	ID			id 2f
		Nome			Inserimento nome
Rubrica		Informazioni			Inserimento info
		Info Secondarie			Inserimento info
		Visibile			SI/NO
		Principale			SI/NO
		Rimappatura			Codice rimappatura
	Cancella	Selezione "Nome", per scorrimento e ricerca			Conferma/Cancella
	Canc. tutto				Conferma/Cancella

41018

VIMAR

	Codici Accesso	Modifica	Selezione "Descrizione", per scorrimento e ricerca	Seleziona "Codice", per scorrimento	Modifica codice
		Inserisci	Selezione "Descrizione", per scorrimento e ricerca		Inserisci codice
		Cancella	Selezione "Descrizione", per scorrimento e ricerca	Seleziona "Codice", per scorrimento	Conferma/Cancella
		Canc. tutto			Conferma/Cancella
				ID	Parametro in "sola lettura"
			Acquisizione	Nome	Inserimento nome
		Modifica		Tipo	Utente/Amministratore
		Nounica	41017	Attuazione	Selezione per scorrimento e ricerca. Abilitato solo se il tipo selezionato è "Utente".
				ID	Parametro in "sola lettura"
			Acquiciziono	Nome	Inserimento nome
		Inserisci		Тіро	Utente/Amministratore
Accessi	Tag Accesso	Insensor	41017	Attuazione	Selezione per scorrimento e ricerca. Abilitato solo se il tipo selezionato è "Utente".
			Acquisizione	ID	Parametro in "sola lettura"
		Cancella	Tag da modulo 41017	Nome	Parametro in "sola lettura"
			Selezione "Nome" per scorrimento e ricerca		Conferma/Cancella
		Canc. Tutto			Conferma/Cancella
		Modifica	Selezione	Tipo	Selezione tipo di attuazione
			"Descrizione",	Dispositivo	Selezione del dispositivo
			per scorrimento e ricerca	Descrizione	Inserimento descrizione
			Тіро		Selezione tipo di attuazione
	Attuazioni	Inserisci	Dispositivo		Selezione del dispositivo
	Alluazioni		Descrizione		Inserimento descrizione
		Cancella	Selezione "Descrizione", per scorrimento e ricerca		Conferma/Cancella
		Canc. tutto			Conferma/Cancella
	Lingua				Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Greco, Portoghese, Russo, Svedese, Olandese e Polacco (Default: italiano)
		Font			Normale/Grande (Default: Grande)
Display	Ivienu	Navigazione			Diretto, Navigabile, Esteso
		Luminosità			1-5 (Default:5)
		Colori			B/N, BLU, VERDE (Default: BLU)
	LCD	Standby			ON/OFF (Default: ON)
		Logo			ON/OFF (Default: ON)

 \bigcirc



	Audio	Altoparlante		5	5 livelli
	Audio	Microfono		2	2 livelli
	Pulsanti	Setting ID		-	· Schermata di stato (in corso) · Schermata di stato (OK/fail)
		Ordine moduli		-	Schermata di stato (in corso)
		Ragruppamento		-	Basculante, Singolo, Doppio
		Posti Interni		5	Schermata di stato
		Posti Esterni		5	Schermata di stato
	Indirizzamento	Indirizzamento	ID 2f	i	d 2f
		manuale	Tipo di impianto	N	/erticale/Orizzontale
		Serratura	npo unipianto	1	10 valori
		Conversazione		1	10 valori
		Risposta		1	10 valori
Posto Esterno		- nopoota	Autoaccensione	1	10 valori
		Autoaccensione	Disabilitato	5	Si/No
			Destinazione		Selezione Destinazione
	Tempistiche	F1	Destinazione		
			T. Attivazione	1	10 valori
		F2	Destinazione	S	Selezione Destinazione
		FZ	T. Attivazione	1	10 valori
		Relè Tastiera	Sorgente	S	Selezione Sorgente
			T. Attivazione	1	10 valori
	Numero cifre chiamata			1	Naturale / fino a 4 / fino a 8
	Video Esterno (solo 41002)			S	SI/NO Default: NO
	Sintesi vocale			5	SI/NO Default: NO
Info				T C L F F	Tipo installazione: Verticale/ Drizzontale D posto esterno AV FW Ver xxxxx .CD FW Ver xxxxx AF FW Ver xxxxx RFID FW Ver xxxxx FP DFW Ver xxxxx
	Reset Impostazioni			(Conferma/Cancella
	Reset P. Est.			(Conferma/Cancella
Sistema	Riavvio P. Est.			(Conferma/Cancella
Ciclonia	Riavvio Impianto			(Conferma/Cancella
	Reset memoria esterna			(Conferma/Cancella
Password	Amministratore			1	nserimento PWD (2 volte)
	Installatore			1	

Le voci sono accompagnate dal valore corrente del parametro impostato.

VIMAR

41018

Tabella 2 - Nel caso di installazione in impianti con tecnologia IP.

Livello 0	Livello 1	Livello 2	Settings
	Lingua		Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Greco, Portoghese, Russo, Svedese, Olandese e Polacco
	Monu	Navigazione	Diretto/Navigabile/Esteso (Default: Navigabile)
Display	wenu	Font	Normale/Grande (Default: Normale)
		Luminosità	1-5 (Default:5)
	LCD	Colori	B/N, BLU, VERDE (Default: B/N)
		Standby	ON/OFF (Default: ON)
	Audio	Altoparlante	4 livelli
P. Esterno	Pulsanti	Ordine moduli	- Schermata di stato (In corso) - Schermata di stato (OK/fail)
	Tempistiche	Serratura	8 valori
		Conversazione	8 valori
Info			LCD FW Ver xxxxx KP FW Ver xxxxx RFID FW Ver xxxxx
Sistema	Reset Imposta- zioni		OK/C (Conferma/Cancella)
	Riavvio P. Est.		OK/C (Conferma/Cancella)
Dessured	Amministratore		Inserimento PWD (2 volte)
Password	Installatore		Inserimento PWD (2 volte)

3.3.1.2. Rubrica (*)

In questa sezione è possibile agire sulla rubrica utenti memorizzata nel posto esterno.

Nel caso amministratore si potrà solo modificare alcuni campi di un utente mentre l'installatore potrà modificare tutti i campi, inserire un nuovo utente, cancellare un utente oppure l'intera rubrica.

I campi impostabili per ogni utente sono:

- ID,
- Nome;
- · Informazioni,
- · Informazioni Secondarie,
- · Visibile (Indica se l'utente dev'essere visibile in ricerca della rubrica)
- · Principale (Indica se l'utente dev'essere considerato principale in caso di due ID uguali)
- · Rimappatura (Codice utilizzato per chiamare l'utente in caso di rimappatura attiva)

3.3.1.3. Accessi (*)

In questa sezione è possibile gestire le attuazioni dell'impianto, i codici e i tag d'accesso ad esse associate.

Nel caso amministratore si potrà agire soltanto sui codici e sui tag d'accesso mentre nel caso installatore si potrà gestire anche la sezione relativa alle attuazioni.

I campi modificabili/impostabili per quanto riguarda le attuazioni sono:

41018



- · Tipo (Indica il tipo di attuazione)
- · Dispositivo (Indica su quale dispositivo deve agire l'attuazione)
- · Descrizione (Campo alfanumerico che serve a identificare in modo univoco l'attuazione)

Per quanto riguarda i codici d'accesso invece si può:

- · Modificare un codice esistente associato ad un'attuazione
- · Inserire un nuovo codice associandolo ad un'attuazione
- · Cancellare un codice associato ad un'attuazione
- · Cancellare tutti i codici di tutte le attuazioni

Infine nella sezione dedicata ai tag d'accesso si può:

- · Modificare nome, tipo e attuazione associata ad un tag.
- Inserire un nuovo tag di tipo Amministratore o Utente. In quest'ultimo caso si associa anche la relativa attuazione.
- · Cancellare un tag
- · Cancellare tutti i tag

Per tutte le azioni sopra descritte è richiesto, una volta comparsa la scritta a display "Acquisizione", di passare il tag davanti all'art. 41017.

Solamente per la cancellazione prevista anche la possibilità di scorrere l'elenco dei tag presenti e selezionare quale eliminare.

Da una situazione di targa a riposo è inoltre possibile passare un tag di tipo Amministratore davanti all'art. 41017 ed accedere direttamente al menu "Tag Accesso"

3.3.1.4. Display

"In questa sezione è possibile configurare il funzionamento del display"

Lingua

Permette di scegliere la lingua dell'interfaccia utente.

• Lingua: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Greco, Portoghese, Russo, Svedese, Olandese e Polacco

Menù

Permette di scegliere:

• Font: Normale/Grande

Modifica la dimensione dei caratteri, utile per aumentarne la leggibilità.



41018

- **VIMAR**
- <u>Navigazione</u>: Diretta/Navigabile/Esteso Modifica lo stile della home page ΟĶ ELVEX Centralino Centralino visualizzata e la relativa modalità RICERCA ÷ d'accesso alle funzioni disponibili. PER NOME Rubrica Rubrica CHIAMATA PER N° APERTURA Q CON CODICE CHIAMATA A 0 Seleziona **OK** CENTRALINO Diretto Navigabile Fetoso

LCD

Permette di definire i parametri di funzionamento del display

• Luminosità: 0-5

Livello di intensità. In caso di elevata temperatura interna, la luminosità del display viene diminuita automaticamente.

<u>Colori: B/N, BLU, VERDE</u>

Permette di scegliere una delle combinazioni di colori predefinite nella visualizzazione del menù, in funzione delle esigenze di leggibilità.



· Standby: ON, OFF

Permette di disabilitare la modalità di standby del display, ossia non diminuire il livello di intensità del LCD quando risulta inutilizzato.

Logo (*)

Permette di Abilitare/Disabilitare la visualizzazione del logo caricato.

In caso venga selezionato ON, dopo un tempo di inattività di 30 secondi nella home page viene visualizzato il logo memorizzato.

L'immagine del logo viene programmata tramite SaveProg. Deve essere inserita in formato BMP con una dimensione fissa pari a 320x320 pixel ed una profondità colore di 24 bit. L'immagine verrà poi convertita in una palette di 256 colori.

Nella parte bassa è riservata un'area di 120x320 pixel dedicata ad una scritta di benvenuto personalizzabile da SaveProg e la cui lunghezza massima è di 30 caratteri. Nel caso non venga inserita nessuna stringa sul display verrà visualizzata la frase di default "Premere per continuare".

Una volta visualizzato il logo è necessario premere un tasto qualsiasi per riportarsi alla schermata di home. Quest'azione non ha nessun effetto se non quello di nascondere il logo e riportarsi nella home page impostata. Una volta raggiunta la home page è possibile eseguire la funzione desiderata.

3.3.1.5. Posto Esterno

Questa sezione permette di impostare i parametri base del modulo audio/video del posto esterno.

41018

VIMAR

Audio

Permette di impostare i livelli di funzionamento dell'altoparlante e del microfono.

- <u>Altoparlante</u>
- Microfono. (*)

Pulsanti

Permette di gestire la parte di configurazione dei pulsanti.

• <u>Setting ID</u> (*)

Avvia la procedura di "rimappatura dei pulsanti di chiamata".

- Ordine moduli
 Avvia la procedura di assegnazione dell'ordine dei moduli dei pulsanti.
- Raggruppamento: Tasto basculante, singolo, doppio. (*)

Permette di scegliere il tipo di raggruppamento del posto esterno.

Indirizzamento (*)

Permette di avviare le procedure di indirizzamento dei posti esterni ed interni.

- <u>Posti Interni</u> Avvia la procedura assegnazione degli indirizzi dei posti interni.
- <u>Posti Esterni</u> Avvia la procedura assegnazione degli indirizzi dei posti esterni (non secondari).
- Indirizzamento manuale
 E' possibile cambiare l'ID al posto esterno e il tipo di impianto al segmento a cui è connesso.

Tempistiche

Permette di scegliere i tempi di:

- <u>Serratura</u>
 Durata comando serratura
- <u>Conversazione</u>
 Durata massima della conversazione
- Risposta (*)

Tempo a disposizione per rispondere ad una chiamata una volta terminati i cicli di suoneria.

• Autoaccensione (*)

E' possibile selezionare la durata massima del tempo di autoaccensione.

Nel caso la targa sia configurata per l'impianto orizzontale oppure come master per impianto verticale è presente un ulteriore parametro che permette l'abilitazione/disabilitazione della funzione autoaccensione ciclica.

• <u>F1</u> (*)

E' possibile scegliere il tempo di attivazione del comando e la sua destinazione scegliendo tra i moduli della targa locale.

• <u>F2</u> (*)

E' possibile scegliere il tempo di attivazione del comando e la sua destinazione scegliendo tra i moduli della targa locale.

• Relè Tastiera (*)

E' possibile scegliere il tempo di attivazione dell'attuazione e la relativa sorgente intesa come ID di un relè.

La sorgente può assumere quindi i valori da 1 a 16 in caso di impianto verticale mentre da 1 a 6000 in caso di impianto esteso. Il valore zero disabilita la funzione mentre per impostare come sorgente il comando serratura della targa locale è necessario premere il tasto chiave dell'art. 41019 al momento dell'inserimento.

VIMAR

Il parametro "Ritardo nell'attivazione" è configurabile solo tramite SaveProg

Numero cifre chiamata (*)

Permette di scegliere la modalità ed eventualmente il numero di cifre massime con cui è possibile chiamare un posto interno.

- · Naturale: fino a 3 cifre per impianto verticale, fino a 5 cifre per impianto orizzontale, rimappatura non attiva.
- 4 cifre: fino a 4 cifre, rimappatura attiva.
- 8 cifre: fino ad 8 cifre, rimappatura attiva.

Video Esterno (*) (solo con 41002)

Permette abilitare l'ingresso video opzionale per una telecamera analogica. Sarà quindi possibile effettuare chiamate audio/video.

Sintesi Vocale

Questa opzione permette di abilitare/disabilitare la sintesi vocale sul posto esterno.

3.3.1.6. Info

Questa sezione ritorna le informazioni di releases dei dispositivi installati sul posto esterno e, nel caso di impianto Due Fili Plus anche il tipo di installazione (verticale o orizzontale) e l'ID della targa a cui il display è collegato.

Av fw ver = versione del modulo audio video (*)

Icd fw ver = versione del modulo display

Kp. fw ver = versione della tastiera

Rfid fw ver = versione fw del modulo RFID

Fp fw ver = versione fw del modulo Fingerprint (*)

3.3.1.7. Sistema

La sezione permette di ripristinare i parametri di fabbrica dei vari dispositivi o riavviare il posto esterno.

<u>Reset Impostazioni: OK/Cancella</u>

Ripristina i valori di fabbrica del modulo display, dopo la conferma.

I valori ripristinati sono: Lingua, Colore, Home Page, Font, Luminosità, Standby e le Password Amministratore/Installatore.

• Reset P. Est.: OK/Cancella (*)

Ripristina i valori di fabbrica del posto esterno, dopo la conferma.

<u>Riavvio P. Est.: OK/Cancella</u>

Riavvia il posto esterno.

<u>Riavvio Impianto: OK/Cancella</u> (*)

Riavvia l'impianto Due Fili completo.

Dopo il riavvio il display presenta la schermata descritta nel paragrafo 3.5.6.

<u>Reset memoria esterna: OK/Cancella</u> (*)

Confermando il Reset memoria esterna si cancellano eventuali nomi in Rubrica, codici varchi e rimappature pulsanti, Attuazioni, Tag di accesso e Logo.

3.3.1.8. PASSWORD

In questa sezione è possibile cambiare le password associate all'installatore e/o all'amministratore per accedere al menu dei settaggi. Per validare il cambio della password è necessario inserire 2 volte consecutivamente la nuova password.

(*) Solo per installazioni Due Fili Plus

VIMAR

3.3.2. Menu Amministratore

3.3.2.1. Struttura menu Amministratore

La struttura è riportata di seguito:

Tabella 3 - Nel caso di installazione in impianti con tecnologia Due Fili Plus.

Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Settings
	Madifiaa	Selezione	Nome		Inserimento nome
Dubrico		"Nome", per	Informazioni		Inserimento info
Rubrica	woullica	scorrimento e	Info secondarie		Inserimento info
		ricerca	Visibile		SI/NO
		Modifica	Selezione "Descrizione", per scorrimento e ricerca	Seleziona "Codice", per scorrimento	Modifica codice
	Codici Accesso	Inserisci	Selezione "Descrizione", per scorrimento e ricerca		Inserisci codice
		Cancella	Selezione "Descrizione", per scorrimento e ricerca	Seleziona "Codice", per scorrimento	Conferma/Cancella
		Canc. tutto			Conferma/Cancella
		Modifica	Acquisizione Tag da modulo 41017	ID	Parametro in "sola lettura"
				Nome	Inserimento nome
				Тіро	Utente/Amministratore
Accessi				Attuazione	Selezione per scorrimento e ricerca. Abilitato solo se il tipo selezionato è "Utente".
				ID	Parametro in "sola lettura"
			Acquisizione Tag da modulo 41017	Nome	Inserimento nome
		Inserisci		Тіро	Utente/Amministratore
	Tag Accesso			Attuazione	Selezione per scorrimento e ricerca. Abilitato solo se il tipo selezionato è "Utente".
			Acquisizione	ID	Parametro in "sola lettura"
		Cancella	Tag da modulo 41017	Nome	Parametro in "sola lettura"
			Selezione "Nome" per scorrimento e ricerca		Conferma/Cancella
		Canc. Tutto			Conferma/Cancella



	Lingua		Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Greco, Portoghese, Russo, Svedese, Olandese e Polacco (Default: italiano)
	Manu	Font	Normale/Grande (Default: Grande)
Display	Menu	Navigazione	Diretto, Navigabile, Esteso
	LCD	Luminosità	1-5 (Default:5)
		Colori	B/N, BLU, VERDE (Default: BLU)
		Standby	ON/OFF (Default: ON)
		Logo	ON/OFF (Default: ON)
Password	Amministratore		Inserimento PWD (2 volte)

Per la descrizione dei campi del menu fare riferimento al menu installatore.

Tabella 4 - Nel caso di installazione in impianti con tecnologia IP.

Livello 0	Livello 1	Livello 2	Settings	
	Lingua		Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Greco, Portoghese, Russo, Svedese, Olandese e Polacco	
	Menu	Navigazione Diretto/Navigabile/Esteso (Default: Navigabile)		
Display		Font	Normale/Grande (Default: Normale)	
	LCD	Luminosità	1-5 (Default:5)	
		Colori	B/N, BLU, VERDE (Default: B/N)	
		Standby	ON/OFF (Default: ON)	
Password	Amministratore		Inserimento PWD (2 volte)	

3.4 Messaggi di notifica

Il dispositivo visualizza una serie di messaggi di notifica, i cui significati sono riassunti nella tabella seguente.

Notifica	Azione richiesta
Caricamento	Attendere il completamento della fase di avvio
Communication Timeout	Verificare i collegamenti del modulo e riavviare l'unità elettronica.
Registration Error	Verificare i collegamenti del modulo e riavviare l'unità elettronica.
UPGRADE THE MODULES	In caso di installazioni Due Fili Plus: Aggiornare il modulo display e quello audio video all'ultima versione FW, scaricabile dal sito Vimar, assieme a SaveProg. In caso di installazioni IP: Aggiornamento firmware moduli secondari in corso. Se persiste per più di 1 minuto, aggiornare il firmware dell'unità audio/video per mezzo di Video Door IP Manager.
Comm. Error	Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
UPGRADE TO FONTS v.1	Aggiornare via SaveProg i font del display alla versione 1, usando una versione di SaveProg maggiore di 3.1.1.12".
CHECK THE CONNECTIONS	Controllare il collegamento al modulo elettronico e riavviare il dispositivo.
INCORRECT INSTALLATION	Installazione scorretta. Verificare le indicazioni riportate sulle istruzioni.

Ad esempio, la seguente schermata si presenta nella fase di avvio del dispositivo e richiede l'attesa per il completamento della fase di avvio.



Avvio

4. Utilizzo del modulo display

Il dispositivo in stand-by riporta le indicazioni da seguire per l'accesso alle funzionalità disponibili in base al tipo di installazione.

Attualmente sono disponibili tre diverse opzioni per quanto riguarda lo stile della home page visualizzata in stand-by e la conseguente modalità d'accesso alle funzionalità disponibili. E' possibile impostare la pagina desiderata tramite la sezione "Navigazione" del menu di configurazione del display.

In base alla programmazione della rubrica, la schermata principale del modulo display riporta la voce centralino, rubrica, e immissione codice attuazione d'ingresso e ID da chiamare.

Le figure a lato mostrano la situazione di posto esterno completamente configurato con tutte le voci di cui sopra.

4.1. Chiamata da rubrica ad interno

Accedere al menu Ricerca per nome (stile Esteso) o Rubrica (stili Navigabile e Diretto).

Se sono stati abilitati i filtri rubrica, percorrerne le sequenza, quindi selezionare il nominativo da chiamare e premere il tasto OK.

La pressione del tasto OK cancella la chiamata in corso.



4.2 Ricerca di nome in rubrica

La ricerca di uno specifico nome in rubrica avviene anche utilizzando la funzione multitap della tastiera.

Dalla lista dei nominativi della rubrica, premere nella tastiera le lettere necessarie alla composizione del nome. Ogni tasto deve essere premuto ripetutamente, fino a quando non compare sul display la lettera desiderata.

Il nome in composizione viene visualizzato sulla parte alta del display.

In questo modo la visualizzazione viene aggiornata, puntando al primo nome che soddisfa la ricerca. Selezionare quindi il nome desiderato e premere OK.

Cancellando il nome in composizione, con il tasto C, viene ripristina la visualizzazione iniziale.

La funzione multitap è sempre attiva nelle schermate dove compare un elenco di utenti.

4.3 Chiamata a Centralino

Per la chiamata ad un centralino, se configurato nella rubrica, è disponibile una voce rapida nel menu principale. Inoltre, eventuali altri centralini sono accessibili come voci di rubrica.

Centralino

Rubrica

Interno

4.4 Chiamata da tastiera

Se presente la tastiera, è possibile inserire direttamente il numero dell'interno da chiamare.

Si inserisce l'interno seguendo le indicazioni riportare sul display:

- "OK" invia la chiamata;
- "C" cancella l'inserimento.

Se l'interno digitato non corrisponde ad un numero valido, viene emesso l'avviso:



Interno

Conferma ·

Cancella

oĸ

С





Informazioni di chiamata 4.5

Il dispositivo ritorna le informazioni di stato associate alla fase di chiamata:



avvisi:

5. Controllo varchi

Quando presente una tastiera sul posto esterno, il display riporta il feedback del funzionamento della modalità di controllo accessi.

Questa modalità permette di attivare un comando precedentemente configurato (es. serratura, relè, ecc.). Per il funzionamento si rimanda alle istruzioni del modulo tastiera, qui sintetizzate.

5.1. Funzionamento

La tastiera possiede 2 tasti funzione qui riferiti come 🕻 e 🗬

Premendo il tasto 🗬 il display entra in modalità "Inserimento codice".

Ad ogni pressione di un tasto cifra, il display visualizza la cifra per un breve intervallo di tempo sovrascrivendola poi con un asterisco.

Il codice inserito viene confermato premendo ancora 🧬.

Il tasto 🕻 è utilizzato per cancellare le eventuali cifre inserite oppure se non sono presenti cifre per tornare alla home page.

Il dispositivo ritorna le informazioni di stato **Codice** Codice associate alla fase di controllo varchi: ******* Conferma Conferma • Conferma С Cancella С Cancella С Cancella Accesso alla modalità Inserimento codice Attesa conferma Controllo varchi A valle dell'inserimento di un codice si ottengo-Codice errato Porta Aperta Eseguito no le due segnalazioni a seconda dell'esito dell'operazione. Nel caso il codice corrisponda all'attivazione della serratura della targa locale viene visualizzata l'icona porta aperta invece che eseguito. Eseguita Non eseguita Porta aperta

 \square

M VIMAR

VIMAR

6. Aggiornamento

6.1. Aggiornamento manuale

Il dispositivo viene aggiornato tramite la connessione USB. Seguire le indicazioni d'uso di SaveProg/FWUpdate o WinBoot.

Per l'aggiornamento è necessario scollegare il dispositivo dagli altri moduli e dall'eventuale alimentazione ausiliaria, collegare l'USB al PC e avviare l'aggiornamento entro 30 s. Dopo i 30s il dispositivo esce automaticamente dalla fase di aggiornamento.

Durante la fase di aggiornamento il led del tasto OK rimane acceso e il display non visualizza nessuna immagine.

Eseguire l'aggiornamento del display con PC adeguatamente alimentato, o con batteria carica.

Qualora, nel caso di PC alimentato da batteria, si verifichi un blocco in fase di aggiornamento, la causa è da attribuirsi al livello di batteria troppo basso che non consente di alimentare correttamente l'uscita USB usata per l'aggiornamento pertanto è necessario eseguire nuovamente la procedura provvedendo ad alimentare il PC direttamente con rete elettrica.



6.2. Aggiornamento automatico

Quando è parte di un impianto di video-citofonia IP Elvox, ovvero collegato al modulo elettronico audio-video art. 41006.1, il dispositivo viene aggiornato automaticamente dal modulo elettronico a cui è collegato. L'attività di aggiornamento è segnalata tramite i LED del 41006.1, così come descritto nel relativo manuale di installazione.

NOTA: il dispositivo è in grado di funzionare con modulo 41006.1 se dotato di firmware versione 1.19 o successiva. In caso contrario, quando collegato al 41006.1, visualizzerà il messaggio "Upgrade the modules" durante la fase di avvio (vedi paragrafo 5.6 Messaggi di notifica): procedere quindi con l'aggiornamento manuale tramite SaveProg/FWUpdate, precedentemente descritto; al termine collegarlo nuovamente al 41006.1.



3.5" display for audio or audio-video modules, 3 buttons for calls from contacts list backlit with white LEDs, 1 input configurable as external button for CA door opener or PA door open, to be completed with front cover

The instructions manual can be downloaded from the website www.vimar.com

Installation rules

Installation must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.

Regulatory compliance

EMC directive Standards EN 60065, EN 61000-6-1 and EN 61000-6-3 REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.

CV WEEE - User information

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must therefore hand the equipment at the end of its life cycle over to the appropriate municipal centres for the differentiated collection of electrical and electronic waste. As an alternative to independent management, you can deliver the equipment you want to dispose of free of charge to the distributor when purchasing a new appliance of an equivalent type. You can also deliver electronic products to be disposed of that are smaller than 25 cm for free, with no obligation to purchase, to electronics distributors with a sales area of at least 400 m². Proper sorted waste collection for subsequent recycling, processing and environmentally conscious disposal of the old equipment helps to prevent any possible negative impact on the environment and human health while promoting the practice of reusing and/or recycling materials used in manufacture.

1. Description

The display module provides the function of calling via the contacts list of the outdoor station on which it is installed.

If the outdoor station has a keypad art. 41019, calls to the indoor stations can also be made by entering the desired number via the keypad.

The device also provides visual feedback on the operating phases of the outdoor station, such as the indications for "call in progress" and "talking", in addition to that associated with the entry control modules.

The display module is equipped with an installation menu with which the basic outdoor station configuration parameters can be managed.



2. Characteristics

2.1. Characteristics

- The 3.5" display has the following features: 320 x 480 pixels, 65K colours, 500 lux.
- The device must always be accompanied by an audio video module 41005 or audio module 41002 (use of the base audio module 41000 not foreseen) in systems with Due Fili Plus technology or an audio video module 41006.1 in systems with IP technology.
- Power supply: powered by the electronic audio or audio-video module via a specific cable. Maximum absorption: 220 mA. When
 connecting the modules, comply with the maximum current output that can be supplied by the specific Audio/Video module being
 used; if an independent power supply to the display module is required, the device is equipped with an input for an additional
 power supply on terminals 5V+ and 5V-, with voltage 5V DC ± 5% and maximum current 220 mA.

Connecting an additional power supply disables the power supply input on the connected Audio/video module; this in turn must be powered to ensure that the display module works properly.

- Operating temperature: -25°C / +55°C.
- · Protection rating IP54
- · Impact protection rating IK08 (Pixel), IK09 (Pixel Heavy)

Front and rear view



Connection terminal block description

Terminal	Terminal functions			
CA-	Input programmable using configuration software (e.g. lock release command, door open signal sensor, command of actuator available in system)			
CA+	Note: connect to an isolated SELV voltage free-contact.			
5V-	Additional external power supply, 5V DC.			
5V+	Caution: observe the correct polarity when connecting.			

Note: The maximum connection distance is 10 m.



3. Configuration via PC

3.1 Advanced configuration (via PC)

In the case of installation in systems with 2-Wire Plus technology (with audio video, 41002, 41005), use the PC configuration software "SaveProg", connecting to the audio/video module by USB cable. In the case of installation in systems with IP technology (with audio video module 41006.1), use the PC configuration software "Video-Door IP manager", connecting to the system network. The configuration software is available from the website *www.vimar.com*.

3.2. Programming the Contacts List and access control codes

The contacts list (up to 8192 items) and the access control codes (up to 2000 codes for Due Fili Plus installations) can be programmed using the configuration software from a PC, or directly from the relative configuration menu on the display (only for Due Fili Plus installations).

3.2.1. Standby views



3.2.2. Setting contacts list filters

PC configuration software is used to enable a set of filters for targeted access to the sub-sets of the contacts list. The available filters are described below.

3.2.2.1. Initials Filter

This filter is used to access a section of the contacts list identified by the names that start with the chosen letter

Rever	👗 Users	🖨 Users
Contacts	A-B-C	Bash Malik
Extension	D-E-F	Boone Maria
	G-H-I	Brooks Rosema
ELVBX	J-K-L	Bryan Lopez
	M-N-O	Cesc Johnny

3.2.2.2. Building filter



The Stair filter lets you access the subset of users paired with a specific stair or all users.

It can be combined with the two previous filters.

In particular, with the buildings filter you obtain:





With the buildings and initials filter:

Porter	Buildings	Stairs Lybra	Users Stair A	Users Stair A
Contacts	📥 All	📥 All	A-B-C	Ahizul Mikeal
	Lybra	Stair A	D-E-F	Angel Numan
Extension	Pegaso	Stair B	G-H-I	Aktar Sarah
	Auriga	Stair C	J-K-L	Bash Malik
	Porta dell'innov		M-N-O	Boone Maria

3.2.3. Additional information

Additional information is displayed on a contacts list entry when the user hovers over it for more than 3 s.

For Due Fili Plus installations, in order of priority:

- if present, the string of the User Information field is displayed
- if there is no string in the Information field, but there is one in the Secondary Name field, then the latter is displayed;
- if there are no strings in either User Information or Secondary Name, and there is another user with the same ID then the name of this second user is displayed;



For IP installations, if present the secondary name string is displayed.

VIMAR

3.3. Configuration from menu

The display provides the ability to configure the basic parameters of the outdoor station.

There are two menus:

1. administrator: the administrator side lets you modify the display module interface;

2. installer: in addition to what the administrator can do, the installer lets you change some of the functional parameters of the outdoor station.

You access the menu by simultaneously pressing \bigotimes (UP) + \bigotimes (DOWN) for 5 secs and entering the respective passwords. If the logo is displayed (Due Fili Plus system), before pressing both the \bigotimes (UP) and \bigotimes (DOWN) buttons go back to the home page by pressing any button.

The passwords have a fixed length and are composed of a sequence of the " \otimes (UP)" " \otimes (DOWN)" " (DH (OK)" buttons. The default passwords are:

Administrator: \bigotimes (UP) + \bigotimes (UP)

Installer: 😻 (DOWN) + 😻 (DOWN) + 😻 (DOWN) + 😻 (DOWN) + 😻 (DOWN)

The passwords can be modified from the configuration software on the PC or directly from the configuration menu on the display.

3.3.1. Installer menu

3.3.1.1. Menu structure

Table 1 - For installations in systems with Due Fili Plus technology.

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Settings
			ID		id 2f
			Name		Enter name
		Select "Name"	Information		Enter info
	Edit	to scroll and	Secondary info		Enter info
		search	Visible		YES/NO
			Main		YES/NO
			Remapping		Remapping code
		ID			id 2f
Contacts List		Name			Enter name
		Information			Enter info
	Add	Secondary Info			Enter info
		Visible			YES/NO
Delete		Main			YES/NO
		Remapping			Remapping code
	Delete	Select "Name", to scroll and search			Confirm/Delete
	Delete all				Confirm/Delete

Ð

ELVOX Door entry



		Edit	Select "Descrip- tion", to scroll and search	Select "Code", to scroll	Edit code
	Access Codes	Add	Select "Descrip- tion", to scroll and search		Enter code
		Delete	Select "Descrip- tion", to scroll and search	Select "Code", to scroll	Confirm/Delete
		Delete all			Confirm/Delete
				ID	"Read only" parameter
			Tag acquisition	Name	Enter name
		Edit	from module	Туре	User/Administrator
			41017	Actuation	Select to scroll and search. Enabled only if the "User" type is selected.
				ID	"Read only" parameter
			Tag acquisition	Name	Enter name
		Add	from module	Туре	User/Administrator
Access	Access lag		41017	Actuation	Select to scroll and search. Enabled only if the "User" type is selected.
			Tag acquisition	ID	"Read only" parameter
		Delete	from module 41017	Name	"Read only" parameter
			Select "Name" to scroll and search		Confirm/Delete
		Del. All			Confirm/Delete
	Actuators	Edit	Select "Descrip-	Туре	Actuator type selection
			tion", to scroll	Device	Device selection
			and search	Description	Enter description
		Add	Туре		Actuator type selection
			Device		Device selection
			Description		Enter description
		Delete	Select "Descrip- tion", to scroll and search		Confirm/Delete
		Delete all			Confirm/Delete
	Language				Italian, English, French, German, Spanish, Greek, Portuguese, Russian, Swedish, Dutch and Polish (Default: Italian)
		Font			Normal/Large (Default: Large)
Display	Menu	Navigation			Direct, Navigable, Expanded
		Brightness			1-5 (Default:5)
		Colours			B/W, BLUE, GREEN (Default: BLUE)
		Standby			ON/OFF (Default: ON)
		Logo			ON/OFF (Default: ON)

ELVOX Door entry

41018



	Audio	Speaker		5 levels
		Microphone		2 levels
		ID setting		- Status screen (in progress) - Status screen (OK/fail)
	Push buttons	Module order		- Status screen (in progress) - Status screen (OK/fail)
		Grouping		- Rocker, Single, Double
		Indoor Stations		State screen
	Addrossing	Outdoor Stations		State screen
	Addressing		ID 2f	id 2f
		Man. address.	Type of installation	Vertical/Horizontal
		Lock		10 values
Outdoor Station		Talk		10 values
		Answer		10 values
		Solf start	Self-start	10 values
		Sell-start	Disabled	YES/NO
	Timing	E 1	Destination	Select Destination
			Activation T.	10 values
		F2	Destination	Select Destination
			Activation T.	10 values
		Keypad Relay	Source	Select Source
			Activation T.	10 values
	Call digits No.			Natural / up to 4 / up to 8
	External Video (only 41002)			YES/NO Default: NO
	Voice synthesis			YES/NO Default: NO
Info				Type of installation: Vertical / Horizontal outdoor station ID AV FW Ver xxxxx LCD FW Ver xxxxx KP FW Ver xxxxx RFID FW Ver xxxxx FP FW Ver xxxxx
	Reset Settings			 Confirm/Delete
	Reset Out.St.			 Confirm/Delete
System	Restart Out. St.			Confirm/Delete
	Restart System			Confirm/Delete
	External memory reset			Confirm/Delete
Password	Administrator			 Enter PWD (twice)
rassword	Installer			 Enter PWD (twice)

The items are accompanied by the current value of the set parameter.



Table 2 - For installations in systems with IP technology.

Level 0	Level 1	Level 2	Settings			
	Language	Italian, English, French, German, Spanish, Greek, Portuguese, Russia Swedish, Dutch and Polish				
	Мори	Navigation	Direct/Navigable/Expanded (Default: Navigable)			
Display	wenu	Font	Normal/Large (Default: Normal)			
		Brightness	1-5 (Default:5)			
	LCD	Colours	B/W, BLUE, GREEN (Default: B/W)			
		Standby	ON/OFF (Default: ON)			
Audio Speech unit	Audio	Speaker	4 levels			
	Push buttons	Module order	- Status screen (in progress) - Status screen (OK/fail)			
	Timing	Lock	8 values			
		Talk	8 values			
Info			LCD FW Ver xxxxx KP FW Ver xxxxx RFID FW Ver xxxxx			
Quatant	Reset Settings		OK/C (Confirm/Cancel)			
System	Reboot Sp.Unit		OK/C (Confirm/Cancel)			
Password	Administrator		Enter PWD (twice)			
Password	Installer		Enter PWD (twice)			

3.3.1.2. Contacts List (*)

This section is used to edit or add to the user contacts list stored in the outdoor station.

The administrator can only edit some fields of a user while the installer can edit all fields, enter a new user, delete a user or the whole contacts list.

The fields that can be set for each user are:

- ID,
- · Name;
- · Information,
- · Secondary Information,
- · Visible (Indicates if the user must be visible in contacts list searches)
- Main (Indicates if the user must be considered main if there are two identical IDs)
- · Remapping (Code used to call the user if the remapping is active)

3.3.1.3. Accesses (*)

This section is used to manage the system actuators and the associated codes and access tags.

The administrator can edit only the access tags and codes while the installer can also manage the section relating to the actuators.

The editable/settable fields for actuators are:

· Type (Indicates the type of actuator)

ELVOX Door entry

41018



- · Device (Indicates which device the actuator acts on)
- · Description (Alphanumeric field used to identify the actuator unambiguously)

As regards the access codes on the other hand you can:

- · Edit an existing code associated to an actuator
- · Enter a new code, associating it to an actuator
- · Delete a code associated to an actuator
- · Delete all the codes of all the actuators

Finally in the access tag section it is possible to:

- Edit the name, type and actuator associated to a tag.
- · Enter a new Administrator or User tag. In this case the relative actuator is also associated.
- Delete a tag
- Delete all tags

For all the above-described actions, once the word "Acquisition" appears on the display the tag must be passed in front of art. 41017. For deletion only, it is also possible to scroll the list of tags and select those to be deleted.

From a panel in stand-by situation, an Administrator tag can also be passed in front of art. 41017 to directly access the "Access Tag" menu

3.3.1.4. Display

"This section is used to configure the display functions"

Language

It is used to select the user interface language.

• Language: Italian, English, French, German, Spanish, Greek, Portuguese, Russian, Swedish, Dutch and Polish

Menu

It is used to select:

- Font: Normal/Large
 - Changes the font size, to improve readability.



ELVOX Door entry

41018



 <u>Navigation</u>: Direct/Navigable/Expanded Edits the style of the home page viewed and related access modes to the available functions.



LCD

This lets you define the operating parameters of the display

Brightness: 0-5

Brightness level. When there are high internal temperatures, the display is automatically dimmed.

<u>Colours: B/N, BLUE, GREEN</u>

Used to select one of the predefined colour schemes for viewing the menu, according to readability.

Extension	Extension	Extension
OK Confirm	OK Confirm ◀	OK Confirm
C Delete	C Delete	C Delete
B/W	BLUE	GREEN

· Standby: ON, OFF

Lets you disable display standby mode, i.e. not decreasing the brightness level of the LCD when it is not being used.

Logo (*)

Used to Enable/Disable the uploaded logo display.

If ON is selected, after 30 seconds of inactivity in the home the stored logo is displayed.

The logo image is programmed in SaveProg. It must be entered in BMP format with a fixed size of 320x320 pixel and colour depth 24 bit. The image is then converted into a palette of 256 colours.

A 120x320 pixel area is reserved at the bottom for a welcome message, customisable in SaveProg, with maximum length 30 characters. If no string is entered on the display the default wording is shown, "Press to continue".

Once the logo is displayed, press any key to return to the home page. The only effect of this is to hide the logo and return to the set home page. From the home page it is possible to run the required function.

3.3.1.5. Outdoor Station

This section lets you set the basic parameters of the audio/video module of the outdoor station.

Audio

This lets you set the operating levels of the speaker and microphone.

- <u>Speaker</u>
- Microphone. (*)



Push buttons

This lets you manage push-button configuration.

- <u>ID setting</u> (*) Starts the "call button remapping" procedure.
- Module order

Starts the procedure of assigning the order of the button modules.

• Grouping: Rocker, Single, Double buttons (*)

Lets you choose the type of grouping of the outdoor station.

Addressing (*)

Used to start the outdoor and indoor station addressing procedures.

- Indoor Stations
 Starts the indoor station address assignment procedure.
- Outdoor Stations

Starts the (non secondary) outdoor station address assignment procedure.

Manual addressing

The ID of the outdoor station and type of system can be changed for the segment it is connected to.

Timing

This lets you choose the times for:

- Lock
 Lock command duration
- <u>Talk</u>
 Maximum talk duration
- Answer (*)

Time available for answering a call after the ringtone cycles have ended.

• Self-start (*)

You can select the maximum duration of the self-start time.

If the entrance panel has been configured for a horizontal system or as a master for a vertical system, an additional parameter is present to allow enabling/disabling of the cyclic self-start function.

• <u>F1</u> (*)

It is possible to select the control activation time and destination from among the local panel modules.

• <u>F2</u> (*)

It is possible to select the control activation time and destination from among the local panel modules.

• Keypad Relay (*)

It is possible to select the actuator activation time and the relative source, i.e. the relay ID.

The source may therefore have a value from 1 to 16 for vertical systems and 1 to 6000 for expanded systems. Zero disables the function, while to set the local panel lock control as the source press the key button on art. 41019 when entering the control.

The "Activation delay" parameter can only be configured in SaveProg

Number of call digits (*)

Used to select the mode and if required the maximum number of digits used to call an indoor station.

- · Natural: up to 3 digits for vertical system, up to 5 digits for horizontal system, remapping not active.
- 4 digits: up to 4 digits, remapping active.
- 8 digits: up to 8 digits, remapping active.

External Video (only with 41002)

Used to enable the optional video input for an analogue video camera. Audio/video calls can therefore be made.

Voice Synthesis

This option is used to enable/disable voice synthesis on the outdoor station.

3.3.1.6. Info

This section gives the release information for the devices installed on the outdoor station and, in the case of Due Fili Plus systems, also the type of installation (vertical or horizontal) and the ID of the entrance panel the display is connected to.

 Av fw ver
 = audio video module version (*)

 lcd fw ver
 = display module version

 Kp. fw ver
 = keypad version

 Rfid fw ver = RFID module fw version

 Fp fw ver
 = Fingerprint module fw version (*)

3.3.1.7. System

This section lets you restore the factory settings of the various devices or restart the outdoor station.

<u>Reset Settings: OK/Delete</u>

Restores the factory default settings of the display module, after confirmation.

The values restored are: Language, Colour, Home Page, Font, Brightness, Standby and the Administrator/Installer Passwords.

<u>Reset Out. St.: OK/Delete</u> (*)

Restores the factory default settings of the outdoor station, after confirmation.

- <u>Restart Out. St.: OK/Delete</u>
 Restarts the outdoor station
- Restart System: OK/Delete (*)

Restarts the entire Due Fili system.

After the restart, the display shows the screen described in paragraph 3.5.6.

• External memory reset: OK/Delete (*)

Confirming the external memory reset deletes any names in the Contacts List, access codes and push button remapping, Actuators, Access tags and Logos.

3.3.1.8. PASSWORD

This section is used to change the passwords associated to the installer and/or administrator to access the settings menu. To validate the password change, enter the new password twice consecutively.

(*) Only for Due Fili Plus installations

M VIMAR

VIMAR

3.3.2. Administrator Menu

3.3.2.1. Administrator menu structure

The structure is shown below:

Table 3 - For installations in systems with Due Fili Plus technology.

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Settings
			Name		Enter name
Contosta List	E dit	Select "Name",	Information		Enter info
Contacts List	Edit	search	Secondary info		Enter info
			Visible		YES/NO
		Edit	Select "Description", to scroll and search	Select "Code", to scroll	Edit code
	Access Codes	Add	Select "Description", to scroll and search		Enter code
		Delete	Select "Description", to scroll and search	Select "Code", to scroll	Confirm/Delete
		Delete all			Confirm/Delete
	Access		Tag acquisition from module 41017	ID	"Read only" parameter
				Name	Enter name
Access		Edit		Туре	User/Administrator
				Actuation	Select to scroll and search. Enabled only if the "User" type is selected.
				ID	"Read only" parameter
			Tag acquisition	Name	Enter name
		Add	from module	Туре	User/Administrator
	Access Tag		41017	Actuation	Select to scroll and search. Enabled only if the "User" type is selected.
			Tag acquisition	ID	"Read only" parameter
		Delete	from module 41017	Name	"Read only" parameter
			Select "Name" to scroll and search		Confirm/Delete
		Del. All			Confirm/Delete

Display Language	Language			Italian, English, French, German, Spanish, Greek, Portuguese, Russian, Swedish, Dutch and Polish (Default: Italian)
	Manu	Font		Normal/Large (Default: Large)
	Menu	Navigation		Direct, Navigable, Expanded
	LCD	Brightness		1-5 (Default:5)
		Colours		B/W, BLUE, GREEN (Default: BLUE)
		Standby		ON/OFF (Default: ON)
		Logo		ON/OFF (Default: ON)
Password	Administrator			Enter PWD (twice)

Please refer to the installer menu for the description of the menu fields.

Table 4 - For installations in systems with IP technology.

Level 0	Level 1	Level 2	Settings
			Italian, English, French, German, Spanish, Greek, Portuguese, Russian,
Language	Language		Swedish, Dutch and Polish
	Menu	Navigation	Direct/Navigable/Expanded (Default: Navigable)
Display		Font	Normal/Large (Default: Normal)
LCD		Brightness	1-5 (Default:5)
	LCD	Colours	B/W, BLUE, GREEN (Default: B/W)
		Standby	ON/OFF (Default: ON)
Password	Administrator		Enter PWD (twice)

VIMAR

41018

3.4 Notification messages

The device displays a variety of notification messages, whose meanings are summarized in the following table.

Notification	Action required
Loading	Wait for the start-up phase to complete
Communication Timeout	Check the module connections and restart the electronic unit.
Registration Error	Check the module connections and restart the electronic unit.
UPGRADE THE MODULES	For Due Fili Plus installations: Upgrade the display module and the audio video module to the latest FW release, which can be downloaded from the Vimar website, along with SaveProg. For IP installations: Secondary module firmware updating in progress. If this persists for more than 1 minute, update the audio/video unit firmware using the Video Door IP Manager software.
Comm. Error	If the problem persists, please contact customer service.
UPGRADE TO FONTS v.1	Update the fonts on the display to version 1 using SaveProg, using SaveProg version 3.1.1.12 or later.
CHECK THE CONNECTIONS	Check the connection to the electronic module and restart the device.
INCORRECT INSTALLATION	Incorrect installation. Check the guidelines provided in the instructions.

For example, the following screen appears in the device start-up phase and requires waiting for the start-up phase to complete.



Start-up

VIMAR

4. Using the display module

In standby mode the device gives the instructions to follow to access the available features depending on the type of installation.

Currently three options are available for the style of the home page displayed in stand-by and the consequent methods of accessing the available functions. The required page can be set in the "Navigation" section of the display configuration menu.

Depending on the programming of the contacts list, the main screen of the display module will show the following items: switchboard, contacts list, entry actuator code and ID to call.

The figures opposite show a completely configured outdoor station with all the items listed above.



4.1. Calling from the contacts list to an extension

Access the Search by name menu (Extended style) or Contacts list (Navigable and Direct styles).



Press OK to cancel the current call.





4.2 Searching for a name in the contacts list

You can search for a specific name in the contacts list also by using the multitap function of the keypad.

From the list of names in the contacts list, press the letters forming the name on the keypad. Each button must be pressed repeatedly until the desired letter appears on the display.

The name being formed appears at the top of the display.

In this way the display is refreshed, indicating the first name that satisfies the search. Then select the desired name and press OK.

Clearing the name being formed, with button C, restores the initial view.

The multitap function is always active in the screens where a list of users appears.

Q Brj Bryan Griffiths Bryan Howard Brooks Rosema

VIMAR

4.3 Calling a Switchboard

To call a switchboard, if configured in the contacts list, there is a quick item in the main menu. In addition, any other switchboards are accessible as contacts list items.

4.4 Call from keypad

When there is a keypad you can directly enter the extension number you want to call.

Enter the extension number by following the indications on the display:

- "OK" sends the call;
- "C" clears the entry.



If the extension keyed in does not match a valid number, a warning is issued:



4.5 Call information

The device returns the status information associated with the call phase:

for Due Fili

are issued:



The

Entry control 5.

When there is a keypad on the outdoor station, the display shows the feedback of the operation of the entry control mode.

This mode lets you activate a previously configured command (e.g. lock, relay, etc.). For its operation, please refer to the instructions of the keypad module, summarized here.

5.1. Operation

The keypad has 2 function keys referred to here as $\ensuremath{\mathbb{C}}$ and $\ensuremath{{\rm e}}\ensuremath{\mathbb{P}}$

Press the Dutton to enter "Code Entry" mode on the display.

Each time a digit key is pressed, the display will show the digit for a short time and then overwrite it with an asterisk.

The code entered is confirmed by pressing again.

The **C** key is used to cancel any digits entered or if no digits have been entered, to return to the home page.

device returns the status information 🗘 Code う Code Code associated with the entry control phase: **** ******* Confirm Confirm Confirm С Delete С Delete С Delete Waiting for Access to the mode Entering code confirmation for Entry control After entering a code two signals appear, de-Done Wrong Code **Door Opened** pending on the result of the operation. If the code corresponds to the lock activation of the local entrance panel, the door open icon is displayed instead of the completed icon.

Done

Not completed

Door open

M VIMAR

VIMAR

6. Updating

6.1. Manual updating

The device is updated via the USB connection. Follow the instructions in SaveProg/FWUpdate or WinBoot.

To update you need to disconnect the device from the other modules and from any auxiliary power supply, connect the USB to the PC and start updating within 30 s. After the 30s the device automatically exits the updating phase.

During the update the OK button LED will remain lit and the display will not show any images.

Update the display with a suitably powered PC, or with a fully-charged battery.

If, in the case of a battery-powered PC, the updating process is stopped, this will be due to an low battery level, which is not sufficient to power the USB output used for the update. It will therefore be necessary to repeat the procedure while the PC is powered directly from the mains electricity supply.



6.2. Automatic updating

When installed in an Elvox IP video door entry system, i.e. connected to the electronic audio-video module art. 41006.1, the device is automatically updated by the electronic module to which it is connected. Operation of the updating procedure is signalled by the LEDs on the 41006.1, as described in relative installation manual.

NOTE: the device is able to operate with module 41006.1 only if equipped with firmware version 1.19 or later. If not, when connected to the 41006.1, the message "Upgrade the modules" will be displayed during the startup phase (see paragraph 5.6. Notification messages): perform the manual updating procedure using SaveProg/FWUpdate, as described previously. On completion of the procedure, re-connect to the 41006.1.

