


Gebruikshandleiding Classe100A16M 2-DRAADS audio binnenpost met hoorn

344292

Beschrijving

2-DRAADS audio binnenpost met hoorn voor muurmontage of als tafelmodel. Deze binnenpost heeft 3 aanraaktoetsen om de deur te ontgrendelen, de buitenpost te activeren en de traphalverlichting te bedienen. 4 aanraaktoetsen zijn vrij programmeerbaar voor bijkomende functies zoals bv. intercom, activeren van 2e deurslot, algemene bedieningen. Regeling belvolume (met oproepuitsluiting) met behulp van de keuzeschakelaar.

De binnenpost kan op de muur worden gemonteerd via de (meegeleverde) muurbeugel of kan gebruikt worden als tafelmodel met de apart te bestellen tafelsteun.



Legende

Wanneer ze worden ingedrukt, lichten de toetsen op en weerklinkt er een 'piep'-geluid.


1. Programmeerbare aanraaktoetsen
2. Groene led knippert: inkomende oproep; groene led brandt onafgebroken: oproep is bezig
3. Led die aangeeft dat de bel gedesactiveerd is Rode led knippert: bel gedesactiveerd
4. Regeling of uitschakeling van het belvolume
5. Aanraaktoets voor activering buitenpost
6. Aanraaktoets traphalverlichting
7. Aanraaktoets deurslot openen

Gebruikshandleiding Classe100 A16M

2-DRAADS audio binnenpost met hoorn

Instellingen apparaat

Volumeregeling beltoon



Wanneer de beltoon uitgeschakeld is, knippert de bijbehorende led rood.

Aanpassen van de beltoon

