



grond

Deze BTicino buitenpost bestaat uit een unit. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. De onderkant van de buitenpost moet op minimaal 150 cm van de grond zitten.

Camera openingshoek

